FR

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT EKOI HEAT CONCEPT.
ATTENTION, IL EST IMPORTANT D'UTILISER RAISONNEMENT LE CHAUFFEUR FOURNI AVEC LES PRODUITS POUR RECHARGER VOS BATTERIES.

CETTE NOTICE EST A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : GARDEZ CES INSTRUCTIONS.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, et par des personnes ayant des capacités sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils/elles sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes n'étant pas familières avec l'utilisation de ce type de chauffe-main. L'appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance d'un adulte. Ils comprendront alors comment le régler sur la valeur de température minimale. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'USAGE.

Les précautions à prendre afin d'éviter une surchauffe et les risques de confusion entre chaleur normale et signes de coup de chaleur / fatigue thermique, la reconnaissance des signes de fatigue thermique et du début d'un coup de chaleur / Malaise vertiges ,maux de tête, étourdissements, confusion, nausées, sensation inhabituelle de chaleur, sueurs abondantes ou absence de sueur, sensation anormale de chaleur).

Pour éviter la possibilité d'un coup de chaleur, déconnecter le vêtement en cas de déplacement dans un environnement ayant un température considérablement plus élevée.
Si chaleur anormale: Retirer immédiatement le produit, s'hydrater, se mettre en position allongée et surélever l'extrémité inférieure du corps. Consulter un médecin si des symptômes persistent.
MISE EN SERVICE OBLIGATOIRE :
1/ Il est nécessaire de charger complètement les batteries avant la 1ère utilisation.
Utilisez le chargeur USB-C fourni avec les batteries. (inclus avec les gants HEAT CONCEPT)

Branchez le chargeur dans la prise murale et connecter le câble aux batteries [Veuillez vérifier avant l'utilisation, si la tension et le courant de sortie de l'alimentation électrique sont adaptés au produit]
- L'écran d'affichage des batteries commencera à faire clignoter des chiffres.

2/ La durée de charge est de 5 Heures quand la batterie est complètement déchargée . - Lorsque la batterie est complètement chargée, la charge s'arrête automatiquement et le chiffre 100 s'affiche.

3/ Débranchez les batteries du chargeur et raccordez à nouveau les batteries au connecteur, placez chaque batterie dans les emplacements prévus et fermez correctement la poche.

Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détériorations. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le remettre en marche. (Débranchez les batteries des gants pour chaque retour.)
Si les vêtements sont susceptibles d'être utilisés pour une longue durée, il convient que la commande soit réglée sur la position recommandée pour une utilisation continue.

INFO BATTERIE :
Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.
Type de batterie équipée les produits HEAT CONCEPT ULTRA
7.7 V 9000mAh batterie lithium.

STOCKAGE PRODUITS :
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme indiqué.
Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.

Ne pas faire de faux plis à l'appareil ni placer d'objets dessus lorsqu'il est rangé.
Pour éviter la possibilité d'un coup de chaleur, déconnecter le vêtement en cas de déplacement dans un environnement ayant un température considérablement plus élevée.

Ce vêtement Gant et/ou couvre chaussure ne convient pas aux enfants , n'aux personnes incapables de sentir la chaleur sur la peau (par exemple. trouble métabolique généralisé, associé au diabète) les personnes pour un stimulateur cardiaques ou des implants métalliques.
Le(s) enfant(s) ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'il n'utilisent pas le produit comme un jouet.

!UTILISATION DE VOS PRODUITS HEAT CONCEPT :

Nous vous conseillons d'allumer en mode "LED JAUNE" vos gants,ou couvre chaussures sans les enfiler (le temps de prendre la route afin que ces derniers se préchauffent et que vos mains/ou pieds soient parfaitement protégés du froid du début à la fin de sortie.
Appuyer et maintenir enfoncé + de 3 secondes pour allumer ou éteindre la chauffe.
Au milieu de votre sortie passer en mode "LED ORANGE". (la chauffe est un peu plus intense qu'en mode "LED JAUNE" et en fin de sortie quand vous sentez que la température des gants est moins élevée, passer en mode "LED ROUGE "pour terminer votre entraînement au chaud.
Dès votre retour, remettez vos batteries en charge à l'abri de l'humidité dans un endroit sec, uniquement à l'intérieur.
Voir consigne de stockage Produits

2. RÉGLAGES DE COMMANDE.

- Mode manuel (via bouton sur le produit) :
  - 3 niveaux de chauffe (faible / moyen / fort).
  - Pour un usage continu, éviter le mode Fort (forte consommation, batterie réduite).
  - Préférer le niveau moyen –> équilibre entre chaleur et autonomie.

3. DURÉE ET AUTONOMIE.

- Mode moyen : autonomie moyenne de 9 à 12h (selon mode des batteries / produits).

- Mode faible : autonomie moyenne de 18 à 2 1h (selon mode des batteries / produits).
- Mode Fort : autonomie moyenne de 8 à 8h (selon mode des batteries / produits) consulté uniquement par grand froid ou en pauses courtes. (selon mode des batteries / produits).

4. RECOMMANDATIONS PRATIQUES.

Toujours démarrer en mode faible pendant 5 minutes pour pre-chauffer rapidement vos gants, puis basculer en mode moyen en milieu de sortie.
Vérifier l'état de charge avant chaque utilisation (évitez décharge profonde pour réduit la durée de vie des batteries).
Ne pas utiliser en continu sur le mode maximum, sauf conditions extrêmes.

Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne pas ouvrir, ne pas démonter, ne pas écraser. Ne pas plier le produit lorsqu'il est en mode chauffage, ne pas percer. Ne pas jeter dans le feu ou dans l'eau la batterie, ne pas court-circuiter les contacts externes des batteries.
Si vous avez attaché les batteries à votre vêtement; elles doivent toujours être retirées à leurs supports afin d'éviter que l'humidité et la saleté ne pénètrent dans la prise de connexion.
Les batteries endommagées ne doivent plus être utilisées et être jetées de manière appropriée. (Mettez les batteries au sein d'un conteneur à réglementation dans un site de collecte des déchets électroniques.)

Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le chargeur, et lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser ce produit.
Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages au produit, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie ou une explosion.

DANGER : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS :

Risque d'incendie/Risque de choc électrique.
Reportez-vous aux plaques d'informations pour connaître la taille, le type et le nombre de batteries à charger.
Utilisation dans un endroit sec uniquement en intérieur.
Utiliser uniquement des batteries fournies avec le chargeur, les autres types peuvent exploser et provoquer des blessures et des dommages.
Chargez uniquement des batteries rechargeables Li-Ion livrées avec ce chargeur.
Veuillez vérifier avant l'utilisation, si la tension et le courant de sortie de l'alimentation électrique sont adaptés au produit. La prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
Le couvercle ne doit en aucun cas être ouvert. Si le couvercle est endommagé, l'alimentation ne doit plus être utilisée.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Le câble doit rester apparent à proximité de l'eau.

AVERTISSEMENT :
Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Ne pas utiliser accompagné avec un chiffon sec.
Toujours retirer le chargeur de la prise de courant avant de le nettoyer.
N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
Les chargeurs ou les câbles de chargement endommagés ne peuvent être réparés. Mettez le chargeur au rebut conformément à la réglementation dans un site de collecte des déchets électroniques.
Ce produit doit uniquement être utilisé dans ces conditions: Altitude jusqu'à 6500ft ; 2000m ;

Lorsque vous n'utilisez pas les produits chauffants merci de les éteindre en appuyant sur le bouton ON/OFF. Débrancher les batteries.
Ne jamais plier les produits lorsqu'ils fonctionnent au risque de provoquer une surchauffe ou une combustion.
Après utilisation laissez les refroidir.

Température ambiante d'opération : 32°F à 104°F ; 0°C à 40°C
Environnement de stockage : Température : 22°F à 158°F ; -30°C à 70°C. Humidité : 5%-90% RH (sans condensation)

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Pour le raccordement à une alimentation ne se trouvant pas en Europe, utilisez un adaptateur de fiche de fiche de fonction de configuration appropriée pour la prise de courant, si nécessaire ou, si la forme de la fiche ne convient pas à la prise de courant, utilisez un adaptateur de fiche de fonction de la configuration appropriée pour la prise de courant.

Ce symbole signifie que cet appareil possède une isolation renforcée sans prise de terre équivalente. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre

Ce symbole signifie que cet appareil ne s'utilise qu'en intérieur.

Courant alternatif.

Courant continu.

Modèle	Entrée	Tension de sortie (max)	Courant de sortie (max)	Puissance de sortie (Max 4)
ZXTA06-2C	TENSION SORTIE : 5.0V 1.2A	20V	3A	40W

BATTERIE :
-Stockez les batteries dans un endroit frais et sec. Ranger le vêtement dans un endroit sec et aéré, et de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à des chocs ou au poids d'autres objets.
-Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur.
-Batterie de recharge disponible en option.
-Garantie de 2 ans (*).

*Chargez les batteries tous les 3 mois minimum, pour conserver la qualité. l'efficacité et assurer leur garantie. (Prévues pour 500 cycles de charge dans des conditions normales d'utilisation)

CONSIGNES DE SECURITE :
-Cesser immédiatement l'utilisation si les gants deviennent trop chauds.
-Ne convient pas à un usage continu de moins de 8 ans
-Ne pas charger les articles hexet concept avec un autre chargeur que celui fourni.
-Utilisez uniquement le chargeur fourni. Ne pas utiliser le chargeur pour une autre utilisation en intérieur et ne doit pas être exposé à l'humidité.
-Ne pas introduire d'objets métalliques ou autres dans les connecteurs ou prises, car cela risquerait d'endommager les articles hexet concept.
-Ne jamais enlever le film de protection des batteries, vous risquez une explosion en cas de manipulation inappropriée des batteries polymère.
-Les câbles de charge ou toute autre partie du produit sont endommagés. cessez d'utiliser le produit.
-En cas de pluies importantes, nous vous conseillons de ne pas utiliser le système de chauffe.
-Ne pas utiliser avec une personne sans défense, un nourrisson ou une personne insensible à la chaleur.
-Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce vêtement si vous avez des problèmes de perception de la chaleur ou si vous êtes (par exemple, des diabétiques, les personnes handicapées, la maladie de Raynaud, etc.)
-Ce vêtement ne convient pas aux personnes incapables de sentir la chaleur sur la peau (par exemple, un trouble métabolique généralement associé au diabète). Les personnes pour un stimulateur cardiaques ou des implants métalliques ou une pompe à insuline doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le produit.
-Les niveaux de chaleur excessifs sur des périodes prolongées peuvent entraîner des brûlures. Veillez régulièrement à ce que vos mains ne présentent pas de rougeurs sur la peau.
Les produits HEAT CONCEPT ne doivent être utilisés qu'avec le chargeur et les batteries fournies.

AVERTISSEMENT :
Lorsque vous rangez les gants dans une poche de veste ou dans un sac à dos, **NE PAS PLIER** les produits HEAT CONCEPT lorsqu'ils sont en mode chauffage. Débrancher les batteries lors de chaque rangement.
-Ne donnez pas avec votre vêtement lorsqu'il est encore allumé.
-Ne jamais utiliser si la doublure intérieure est mouillée.
-Vérifiez régulièrement que l'appareil ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Si vous remarquez l'un de ces signes, si l'appareil a été utilisé de manière incorrecte ou s'il appareil ne fonctionne pas, contacter EKOI avant de l'utiliser à nouveau.

-Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 36 mois.
-Ne pas laisser votre enfant jouer sous la surveillance d'un adulte.
-Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas le produit comme un jouet.
-L'appareil ne doit pas être utilisé pour réchauffer des animaux.
-Ne portez pas le vêtement pendant le processus de charge.
-Ne modifiez pas le produit en vue de le détourner pas de son utilisation prévue.
-La température de séchage ne doit pas dépasser 60°C/140°F ; par conséquent, n'utilisez jamais un sèche-linge ou un radiateur pour sécher le vêtement chauffant.

CONSIGNES GARANTIE BATTERIES ET CHARGEUR :
FOR SALE offre une garantie de batteries de deux (2) ans à compter de la date d'achat pour tous les produits EKOI, conformément à la législation européenne. La même garantie de deux (2) ans s'applique aux produits EKOI qui sont vendus aux États-Unis.
Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement le produit pour remédier à tout défaut de matériau ou de fabrication. Pour tout service de réparation ou de remplacement, veuillez vous adresser en premier lieu à votre revendeur EKOI ou à un revendeur EKOI autorisé et présenter votre facture d'achat. Les prises de l'équipement ne comportent pas de broche de mise à la terre. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence générale, d'une modification ou d'une réparation non autorisée. Elle ne s'applique également que lorsque l'appareil a été utilisé conformément à la notice d'utilisation. Qui, à la preuve d'achat originale pour toute demande de garantie.
En outre, notre garantie ne couvre pas les réclamations fondées sur de légères différences dans la niveau de charge de plusieurs packs de lithium pendant le chargement ou le chauffage, car les packs de lithium et les éléments chauffants sont naturellement soumis à des tolérances liées à la production. De telles différences mineures n'ont aucun effet notable sur les performances et la durée de chauffe du produit.

Tous les droits à la garantie seront annulés si :
Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées.
Des pièces autres que des pièces de rechange originales sont utilisées.
La garantie accordée par FOR SAS ne restreint en rien les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

DECLARATION REGLEMENTAIRES :
MISE AU REBUT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DIRECTIVE DEEE)
Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. La gestion des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) est applicable dans les États membres de l'Union européenne et dans d'autres pays européens ayant des politiques nationales individuelles de gestion des DEEE. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, veuillez contactor votre service local ou régional d'administration des déchets. Mettez toujours votre batterie au rebut conformément aux réglementations internationales, fédérales, nationales et locales.
Contactez une agence de recyclage dans votre région pour connaître les lieux de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent de l'énergie. Avant de la mettre au rebut, recouvrez les bornes avec du ruban adhésif électrique afin d'éviter tout court-circuit de la batterie, qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

UE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
Ce produit est conforme aux réglementations et directives.
Les spécifications techniques de ce produit et le contenu du manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans préavis. Téléchargez la version la plus à jour sur le site internet de EKOI.
Batteries, chargeurs et systèmes électroniques.
Fabriqués en Chine.

Nom du revendeur
JOI SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

AVERTISSEMENT:
EKOI ne sont pas responsables des conséquences, qu'elles soient directes, indirectes ou accessoires, ou de tout autre type de dommage découlant ou ou résultant de l'utilisation de ses produits.
Vous êtes responsable de vos actions et activités, ainsi que des conséquences qui peuvent en résulter.
Informations susceptibles d'être modifiées.

EKOI est une marque déposée de JOI SAS.
1080 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANCE
Tél: +33 4 84 45 38 64 ou sur

EKOI.com dans la rubrique AIDE/CONTACT INFO PRODUITS / BATTERIES.

MODELES ET REFERENCES PRODUITS :

18571/AH3220E Batterie Li-Polymer 7.7V - LI-PO 9000 mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 2.5A, 5V 2A, 5V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB C 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 2.5A, 9V 2.25A, 12V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB 5V 3A, 9V 2.5A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AH3219U Batterie Li-Polymer 7.7V - LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 2.5A, 5V 2A, 5V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB C 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 2.5A, 9V 2.25A, 12V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB 5V 3A, 9V 2.5A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

16788/AH3220EW Batterie Li-Polymer 7.7V - LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 2.5A, 5V 2A, 5V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB C 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 2.5A, 9V 2.25A, 12V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB 5V 3A, 9V 2.5A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

EN

HEAT CONCEPT ULTRA

THANK YOU FOR PURCHASING AN EKOI HEAT CONCEPT PRODUCT.
PLEASE NOTE: IT IS IMPERATIVE TO USE ONLY THE CHARGER PROVIDED WITH THE PRODUCT TO CHARGE YOUR BATTERIES.

READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE :
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS :
KEEP THESE INSTRUCTIONS.

This appliance can be used by children aged 8 years and older, as well as by persons with reduced sensory or mental capabilities, or by persons with a lack of experience and knowledge, if they are properly supervised or have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
This appliance should be used by persons insensitive to heat or by other vulnerable persons who are unable to react in the event of overheating.
The appliance can be used by children between 3 and 8 years of age under adult supervision, with the control always set to the lowest temperature.
Children under three years of age should not use this appliance due to their inability to react in the event of overheating.

This device is not intended for medical use in hospitals.

SAFETY AND PRECAUTIONS FOR USE.
Precautions to take to avoid overheating and the risk of confusing normal heat with signs of heatstroke/heat fatigue. recognizing the signs of heat fatigue and the onset of heatstroke (malaise, dizziness, headache, lightheadedness, confusion, nausea, unusual sensation of heat, profuse sweating or lack thereof, abnormal sensation of heat).

To avoid the possibility of heatstroke, disconnect the garment if moving into an environment with a significantly higher temperature.
If abnormal heat occurs: Remove the product immediately, hydrate. seek safety, alert, and consult a healthcare professional if symptoms persist.

MANDATORY START-UP :
1/ It is necessary to fully charge the batteries before first use.
Use the USB-C charger provided with the batteries. (Included with HEAT CONCEPT gloves.)
- Plug the charger into the wall outlet and connect the cable to the batteries (Please check to ensure that the output voltage and current of the power supply are suitable for the product.)
- The display screen on the batteries will start flashing digitals.

2/ The charging time is 5 hours when the battery is completely discharged. - When the battery is fully charged, charging stops automatically. The digitals 100 are solid when it's fully charged.
3/ Disconnect the batteries from the charger and reconnect them to the connector.
Keep each battery in the designated slots and close the pouch properly.
Inspect the device frequently for signs of wear or damage. If such signs are detected, if the appliance has been used abnormally, or if it is not working, return it to the supplier before restarting it. (Disconnect the batteries from the gloves after every use.)
If the garments are likely to be used for an extended period, the control should be set to the position recommended for continuous use.

BATTERY INFORMATION :
Rechargeable batteries must be removed from the device before charging.
HEAT CONCEPT ULTRA products are equipped with one type of battery.
a) 7.4V 9000mAh lithium battery.

PRODUCT STORAGE :
When the device is no longer in use, store it as directed.
When storing the device, allow it to cool before folding it.

Do not crease the device or place objects on it while it is being stored.
To avoid the possibility of heatstroke, unplug the garment if moving to an environment with a significantly higher temperature.
Avoid creasing the product by placing another object on top of it during storage.

BATTERY :
If the device is to be stored unused for an extended period, remove the batteries and recharge them every 6 months to maintain their quality.
The power supply terminals must not be short-circuited.

DO NOT INSERT PINS

CLEANING AND DRYING INSTRUCTIONS :
These gloves should not be washed in the washing machine.
Note: Be sure to remove the batteries before cleaning the product. The batteries should never be submerged.
Do not bleach.
Do not tumble dry.
Do not iron or dry clean.
Dirty gloves should be gently cleaned with a damp cloth or, if necessary, a clothes brush. For stubborn stains, you can use a neutral soap. Dry away from heat sources and direct sunlight.
Keep these important instructions for future reference.

Hand wash only.

Your laundry should not be dry cleaned.

Use only detergents without bleach.

This glove is not suitable for children, people unable to feel heat on the skin (for example, metabolic disorders commonly associated with diabetes), or people with pacemakers or metal implants.
Children should only use this product under adult supervision.
Children should be supervised to ensure that they do not use this product as a toy.

1) USE OF YOUR HEAT CONCEPT PRODUCTS :

We recommend turning on your gloves in "YELLOW LED" mode without putting them on 5 minutes before setting off so that they can preheat and your hands/feet are perfectly protected from the cold from the beginning to the end of your ride.
Press and hold for more than 3 seconds to turn the heating on or off.
Halfway through your ride, switch to "ORANGE LED" mode. (The heating is slightly more intense than in "YELLOW LED" mode.) At the end of your ride, when you feel the temperature of the gloves is lower, switch to "RED LED" mode to finish your workout warm.
Upon your return, recharge your batteries in a dry place away from moisture, indoors only.
See Product Storage Instructions

2. CONTROL SETTINGS.

- Manual mode (via button on the product):
- 3 heating levels (low/medium/high).
- For continuous use, avoid the High mode (high power consumption, reduced battery life).
- Prefer the Medium mode --> balance between heat and battery life.

3. DURATION AND AUTONOMY.

- Medium mode: average autonomy of 9 to 12 hours (depending on battery/product model).

- Low mode: Average battery life of 18 to 21 hours (depending on battery/product model).
- High mode: Average battery life of 6 to 8 hours (depending on battery/product model). Recommended only in very cold weather or for short breaks. (depending on battery/product model).

4. PRACTICAL RECOMMENDATIONS.

Always start in low mode for 5 minutes to quickly preheat your gloves, then switch to medium mode mid-ride.
Check the charge status before each use (avoid deep discharge, which reduces battery life).
Do not use continuously in high mode, except in extreme conditions.

To reduce the risk of fire or burns, do not open, disassemble, crush, or bend the product when it is in heating mode. Do not puncture. throw the battery into fire or water, or short-circuit the external battery contacts.
If you have embedded batteries in your clothing, they must always be connected to their cables to prevent moisture and dirt from entering the connection socket.
Damaged batteries must no longer be used and must be disposed of properly. (Dispose of batteries in accordance with regulations at an electronic waste collection point.)

Refer to the instruction manual provided with the charger and read all instructions and warnings before using this product.
Improper use of this product may result in product damage, excessive heat, toxic fumes, fire, or explosion.

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF BURNS OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:
Risk of burns.
Risk of fire/Risk of electric shock.
Refer to the instruction manual for the size, type, and number of batteries to be charged.
Use only in a dry indoor location.
Use only the batteries supplied with the charger; other types may explode and cause injury and damage.
Charge only the rechargeable Li-ion batteries supplied with this charger.
Before use, please check that the output voltage and current of the power supply are suitable for the product. The power outlet must be installed near the device and must be easily accessible.
Under no circumstances should the cover be opened. If the cover is damaged, the power supply cannot be used.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
Do not use this device near water..

WARNING :
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture.
Clean only with a dry cloth.
Always unplug the charger from the outlet before cleaning.
Do not install the device near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Damaged chargers or charging cables cannot be repaired.
Dispose of the charger properly at an electronic waste collection site.
The charger should only be used under these conditions: Altitude up to 6500 ft; 2000 m

When not in use, please turn off the heating products by pressing the power button.
Disconnect the batteries.
Never bend the products while they are in operation, as this may cause overheating or combustion.
After use, allow them to cool down.

Ambient operating temperature: 32°F to 104°F; 0°C to 40°C
Storage environment: Temperature: 22°F to 158°F; -30°C to 70°C. Humidity: 10-90% RH (non-condensing).
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
For connection to a power supply outside Europe, use a fixing plug adapter of the appropriate configuration for the outlet, if necessary. or. if the shape of the plug does not fit the outlet, use a fixing plug adapter of the appropriate configuration for the outlet.

This symbol means that this appliance has reinforced insulation with no accessible metal parts. The plugs of Class 2 equipment do not have an earth pin.

This symbol means that this device is for indoor use only.

Alternating current.

Direct current.

Model	Entrance	Output voltage/	Output current	Output power
	Voltage/Frequency	Type	(Max)	(Max)
2XT4CW-1C	100-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

BATTERY :
- Store batteries in a cool, dry place. Store the garment in a dry, ventilated area, away from impact or the weight of other objects.
- Do not expose to sunlight or heat sources.
- Replacement battery available as an option.
- 2-year warranty (*).

*Charge batteries at least every 3 months to maintain quality, efficiency, and ensure their warranty. (Designed for 500 charge cycles under normal use conditions)

SAFETY INSTRUCTIONS :
- Stop using immediately if gloves become too hot.
- Not suitable for children under 8 years of age.
- Do not charge Heat Concept products with any charger other than the one provided.
- Use only the supplied charger to charge the device. It is designed for indoor use and should not be exposed to moisture.
- Do not insert metal or other foreign objects into the connectors or sockets. as this may damage Heat Concept products.
- Never remove the protective film from the batteries; there is a risk of explosion if polymer batteries are mishandled.
- If the charging cables or any other part of the product are damaged, stop using the product.
- In case of heavy rain, we recommend not using the heating system.
- Do not use on a defenseless person, an infant, or anyone insensitive to heat. -
Please consult your doctor before using this garment if you have problems perceiving hot or cold objects (e.g., diabetics, people with disabilities, Raynaud's disease, etc.).
- This garment is not suitable for people in an unstable mode to sense heat on their skin (e.g., in metabolic disorders commonly associated with diabetes). People with pacemakers, metal implants, or insulin pumps should consult their doctor before using this product.
- Excessive heat levels over prolonged periods can cause burns. Regularly check your hands for reddened skin.
- HEAT CONCEPT products should only be used with the charger and batteries provided.

WARNING :
When storing the gloves in a jacket pocket or backpack, **DO NOT FOLD** HEAT CONCEPT products when in heating mode. disconnect the batteries each time you store them.
- Do not sleep in your garment while it is still switched on.
- Never use if the inner lining is wet.
- Regularly check the device for signs of wear or damage. If you notice any of these signs, if the device has been used incorrectly or if the device is not working, contact EKOI before using it again.

-Not suitable for children under 36 months.
-Children should only use the product under adult supervision.
-Children should be supervised to ensure they do not use the product as a toy.
-The device should not be used to warm pets.
-Do not wear the garment during charging.
-Do not modify the product or divert it from its intended use.
-Do not use tumble dry.

BATTERY AND CHARGER WARRANTY INSTRUCTIONS :
JCR SAS offers a two (2) year manufacturer's warranty from the date of purchase for all EKOI products sold in the European law. The same two (2) year warranty applies to EKOI products sold in the United States.
During the warranty period, we will repair or replace the product free of charge to remedy any defects in materials or workmanship. For any repair or replacement service, please contact your EKOI dealer first. who is responsible for processing warranty claims.
The equipment plugs do not have a grounding prong. This warranty does not cover damage resulting from misuse, personal negligence, normal wear and tear (e.g., textiles), or defects that only slightly impair the value or usefulness of the product. Original proof of purchase is required to process the warranty. Furthermore, our warranty does not cover claims based on slight differences in the charge level of multiple lithium packs during charging or heating, as lithium packs and heating elements are naturally subject to production tolerances. Such minor differences have no noticeable effect on the performance and heating time of the product.

All warranty claims will be void if:
Interventions are carried out by unauthorized organizations.
Parts other than original spare parts are used.
The warranty granted by JCR SAS does not restrict the customer's statutory rights under the applicable national legislation.

REGULATORY DECLARATION :
DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE DIRECTIVE)
This device must not be treated as ordinary household waste. WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) management is applicable in European Union member states and other European countries with individual national policies on WEEE management. If you need more information on collection, reuse, and recycling systems, please contact your local or regional waste administration.
Always dispose of your battery in accordance with international, federal, state, and local regulations.
Contact a recycling agency in your area for recycling locations. Even discharged batteries contain energy. Before disposing of them, cover the terminals with electrical tape to prevent the battery from short-circuiting, which could cause a fire or explosion.

EU – DECLARATION OF CONFORMITY :
This product complies with regulations and directives.
The technical specifications of this product and the contents of the user manual are subject to change without notice. Download the most up-to-date version from the EKOI website.
Batteries, chargers, and electronic systems.
Made in China.

Dealer Name
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

WARNING :
EKOI is not liable for any consequences, whether direct, indirect, or accidental, or any other type of damage arising from or resulting from the use of its products.
You are responsible for your actions and activities, as well as any consequences that may result.
Information subject to change.

EKOI is a registered trademark of JCR SAS.
1090 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANCE
Tel: +33 4 84 45 38 84 or

EKOI.com in the HELP/CONTACT PRODUCT INFO/BATTERIES section.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18571/AHS220E Batterie Li-Polymer 7.7V ; LI-PO 9000 mAh. INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max.).

18574/AHS219U Batterie Li-Polymer 7.7V ; LI-PO 9000 mAh. INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max.).

18788/AHS220W Batterie Li-Polymer 7.7V ; LI-PO 9000mAh. INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max.).

DE

HEAT CONCEPT ULTRA ®

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF EINES EKOI HEAT CONCEPT-PRODUKTES.
BITTE BEACHTEN SIE, DASS AUFGRUND DES HOHEN GRADES DER AUSGESETZTEN HITZE BEI DER LEITERERWÄRME EXTREMSTE VORSICHT GEBOTEN IST.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH:
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie angemessenen beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, oder von anderen schutzbedürftigen Personen, die im Falle einer Fehlfunktion dazu nicht in der Lage sind.
Das Gerät kann von Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden, wobei der Regler stets auf die niedrigste Temperatur eingestellt sein muss.
Kinder unter drei Jahren sollten dieses Gerät nicht verwenden, da sie im Falle einer Überhitzung nicht reagieren können.

Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
Zu treffende Vorsichtsmaßnahmen, um eine Überhitzung sowie eine Verwechslung normaler Wärmeentwicklung mit Anzeichen eines Hitzschlags oder einer Hitzeerschöpfung zu vermeiden. Erkennen der Anzeichen von Hitzeerschöpfung und beginnendem Hitzschlag (Unwohlsein, Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit, Verwirrtheit, Übelkeit, ungewöhnliches Hitzegefühl, starkes Schwitzen oder Ausbleiben des Schwitzens).

Um einen Hitzschlag zu vermeiden, trennen Sie die Verbindung des Kleidungsstücks, wenn Sie sich in eine Umgebung mit deutlich höheren Temperaturen begeben.
Falls eine symptomatische Hitzeerschöpfung auftreten / Legen Sie das Produkt sofort ab, führen Sie den Körper Flüssigkeit zu, begeben Sie sich an einen kühleren Ort, setzen Sie einen Notruf ab und konsultieren Sie medizinisches Fachpersonal, falls die Symptome anhalten.

ERFORDERLICHE INBETRIEBNAHME:
1/ Vor der ersten Verwendung müssen die Akkus vollständig aufgeladen werden.
Verwenden Sie das mit den Akkus gelieferte USB-C-Ladegerät. (Im Lieferumfang der HEAT CONCEPT PRO-Handschuhe enthalten.)
- Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und verbinden Sie das Kabel mit den Akkus (Hinweis: Die Ladezeit kann länger als 3 Stunden gedrückt, um die Heizung ein- oder auszuschalten.
Schalten Sie nach der Hälfte der Fahrtzeit in den Modus „ORANGE LED" um. (Die Heizleistung ist etwas höher als in Modus „GELBE LED".) Wenn Sie gegen Ende der Fahrt spüren, dass die Temperatur der Handsuche nachlässt, schalten Sie in den Modus „ROTE LED", um die Fahrt sicher zu beenden.
Laden Sie die Akkus nach der Rückkehr an einem trockenen Ort (geschützt vor Feuchtigkeit) und ausreichend Belüftung in Innenräumen auf.
Siehe Hinweise zur Lagerung des Produkts.

2. EINSTELLUNGEN.

Manueller Modus (über die Taste am Produkt):
3 Heizstufen (niedrig/mittel/hoch).
Vermeiden Sie bei Dauerbetrieb den Modus „Hoch" (hoher Stromverbrauch, verkürzte Akkulaufzeit).
Bewahren Sie dieses Produkt „Mittel" – er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wärme und Akkulaufzeit.


3. DAUER UND LAUFZEIT.

- Modus „Mittel": durchschnittliche Laufzeit von 9 bis 12 Stunden (je nach Akku-/Produktmodell).

Dieser Handschuh ist nicht für Kinder. Personen mit eingeschränkter Wärmeempfindlichkeit der Haut (z. B. aufgrund von Stoffwechselstörungen wie bei Diabetes) oder einer Verminderung der Hornschichtdicken oder Metallimplantaten gegeben.
Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht als Spielzeug verwenden.

1) VERWENDUNG IHRER HEAT-CONCEPT-PRODUKTE:

Wir empfehlen, die Handschuhe bereits 5 Minuten vor Fahrtantritt im Modus „GELBE LED" einzuschalten (ohne sie dabei zu tragen), damit sie vorwärmen können und Ihre Hände/Füße von Anfang bis Ende der Fahrt optimal vor Kälte geschützt sind. Nehmen Sie die Handschuhe bei länger als 3 Sekunden gedrücktem, um die Heizung ein- oder auszuschalten.



KEINE STIFTE EINFÜHREN

Hinweise zur Reinigung und Trocknung:
Nehmen Sie die Handschuhe nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.
Hinweis: Entfernen Sie unbedingt die Batterien, bevor Sie das Produkt reinigen. Die Batterien dürfen niemals in Flüssigkeit getaucht werden.
Nicht bleichen.
Nicht in Wäschetrockner trocknen.
Nicht bügeln und nicht chemisch reinigen.
Verschmutzte Handschuhe sollten vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder bei Bedarf mit einer Kleiderbürste gereinigt werden. Bei hartnäckigen Flecken können Sie neutrale Seife verwenden. Trocknen Sie die Handschuhen nach der Waschreinigung und direkter Sonneneinstrahlung.
Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort.



Handwäsche nur.



Ihre Wäsche sollte nicht chemisch gereinigt werden.



Verwenden Sie nur Waschmittel ohne Bleichmittel.

Bitte beachten Sie die mit dem Ladegerät gelieferte Bedienungsanleitung und lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden am Produkt, starker Hitzeentwicklung, giftigen Dämpfen, Feuer oder Explosionen führen.

- Modus „Niedrig": Durchschnittliche Akkulaufzeit von 18 bis 21 Stunden (abhängig vom Akku-/Produktmodell).
- Modus „Hoch": durchschnittliche Akkulaufzeit von 6 bis 8 Stunden (abhängig vom Akku-/Produktmodell). Empfohlen nur bei sehr kaltem Wetter oder für kurze Pausen (abhängig vom Akku-/Produktmodell).

4. PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN.

Beginnen Sie stets mit der niedrigsten Heizstufe (Low-Modus), um die Handschuhe schnell vorzuwärmen, und schalten Sie während der Fahrt auf die mittlere Stufe (Medium-Modus).
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Ladezustand (vermeiden Sie eine Tiefentladung, da diese die Lebensdauer der Akkus verkürzt).
Verwenden Sie die höchste Heizstufe (High-Modus) nicht in Dauerbetrieb, außer bei extremen Bedingungen.

Um Brand- oder Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf das Produkt im Heizbetrieb nicht geöffnet, zerlegt, gequetscht oder verbogen werden. Der Akku darf nicht durchstochen, ins Feuer oder Wasser geworfen oder an den externen Kontakten kurzgeschlossen werden.
Wenn die Akkus an der Kleidung befestigt sind, müssen sie stets mit den Kabeln verbunden bleiben, damit keine Feuchtigkeit oder kein Schmutz in die Anschlussbuchsen gelangen kann.
Beschädigte Akkus dürfen nicht mehr verwendet und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. (Entsorgen Sie Akkus gemäß den geltenden Vorschriften an einer Sammelstelle für Elektronikschrott.)

GEFAHR: UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERRINGERN,
LESEN SIE SORGFÄLTIG DIESE ANWEISUNGEN:

Verletzungsgefahr.
Brandgefahr / Gefahr eines Stromschlags.
Informationen zu Größe, Typ und Anzahl der zu bändenden Akkus finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Nur in trockenen Innenräumen verwenden.
Verwenden Sie nur die mit dem Ladegerät gelieferten Akkus; anderes Typen können explodieren und Verletzungen sowie Schäden verursachen.
Laden Sie nur mit dem diesem Ladegerät gelieferten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus auf.
Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ausgangsspannung und Stromstärke des Netzteils für das Produkt geeignet sind. Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Bei Beschädigung des Gehäuses darf das Netzteil nicht mehr verwendet werden.
Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Nicht bügeln.
Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
Installieren Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen oder anderen Geräten (ausschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
Beschädigte Ladegeräte oder Ladekabel können nicht repariert werden.
Ertragen Sie das Ladegerät ordnungsgemäß bei seiner Sammelstelle für Elektroschrott.
Das Ladegerät sollte nur unter folgenden Bedingungen verwendet werden: Höhe bis zu 6000 Fuß, 2000 m.

Bitte schalten Sie die Heizprodukte bei Nichtgebrauch durch Drücken der Taste am Produkt aus.
Trennen Sie die Batterien ab.
Wenden Sie die Produkte niemals, während sie in Betrieb sind, da dies zu Überhitzung oder Entzündung führen kann.
Lassen Sie die Produkte nach Gebrauch nicht abkühlen.

Umgebungstemperatur im Betrieb: 32 °F bis 104 °F; 0 °C bis 40 °C
Lagertemperaturen: Temperatur: 32 °F bis 68 °F; 0 °C bis 20 °C. Luftfeuchtigkeit: 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
Für den Anschluss an eine Stromversorgung außerhalb Europas verwenden Sie bei Bedarf einen für die Steckdose geeigneten Steckeradapter; sollte die Steckerform nicht zur Steckdose passen, verwenden Sie ebenfalls einen für die Steckdose geeigneten Steckeradapter.

Modell	Eingang	Ausgangsspannung (Volt)	Ausgangsstrom (mA)	Ausgangsleistung (W)
ZX1040-2C	110-240VAC 50/60 Hz 2A MAX	20V	2A	40W

AKKU:
- Akkus kühl und trocken lagern. Das Kleidungsstück an einem trockenen, belüfteten Ort aufbewahren und vor Stößen sowie dem Gewicht anderer Gegenstände schützen.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen.
- Ersatzakku optional erhältlich.
- 2 Jahre Garantie auf Akkus.

Laden Sie die Akkus mindestens alle 3 Monate auf, um Qualität und Leistungsfähigkeit zu erhalten sowie den Garantieanspruch zu wahren. (Ausgelegt für 500 Ladezyklen bei normaler Nutzung)

SICHERHEITSHINWEISE:
- Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn die Handschuhe zu heiß werden.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren verwenden.
- Laden Sie Heat-Concept-Produkte nur mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.
- Verwenden Sie zum Laden des Geräts ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Es ist für den Innenbereich transportiert und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Führen Sie keine Metall- oder sonstigen Gegenstände in die Anschlüsse oder Buchsen ein, da dies die Heat-Concept-Produkte beschädigen kann.
- Entfernen Sie niemals die Schutzhülle von den Akkus bei unsachgemäßer Handhabung und Polymer-Akkus besteht Explosionsgefahr.
- Wenn die Ladekabel oder andere Teile des Produkts beschädigt sind, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein.
- Bei starkem Regen oder Wind, um Heizsystem nicht zu verwenden.
- Nicht bei hitzigen Personen, Säuglingen oder Personen mit eingeschränkter Wärmeempfindlichkeit verwenden – Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Kleidungsstücks Ihren Arzt, wenn Sie Schwierigkeiten haben, heiße oder kalte Gegenstände wahrzunehmen (z. B. bei Diabetes, Behinderungen, Raynaud-Syndrom usw.).
- Dieses Kleidungsstück nicht für andere Personen verwenden.
- Die Gerätesteuer verfügen über keinen Erdungskontakt. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Erdungs. Eigenverschulden oder normalen Verschleiß (z. B. bei Textilien) entstanden sind, sowie Mängel, die der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Zur Abwicklung der Garantie ist der Original-Kaufbeleg erforderlich. Des Weiteren umfasst unsere Garantie keine Ansprüche aufgrund geringfügiger Unterschiede im Ladestand mehrerer Lithium-Akkus während des Lade- oder Heizvorgangs. Lithium-Akkus und Heizelemente naturbedingt Fertigungstoleranzen unterliegen. Solche geringfügigen Unterschiede haben keine spürbaren Auswirkungen auf die Leistung und die Heizdauer des Produkts.

Garantieansprüche erlöschen, wenn:
Eingriffe durch nicht autorisierte Stellen vorgenommen werden.
Andere Teile als Original-Ersatzteile verwendet werden.
Bei von JOR SAS gewährte Garantie schränkt die gesetzlichen Rechte des Kunden gemäß der geltenden nationalen Gesetzgebung nicht ein.

-Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
-Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
-Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht als Spielzeug verwenden.
-Das Gerät sollte nicht zum Wärmen von Haustieren verwendet werden.
-Tragen Sie das Produkt nicht mehr während des Ladevorgangs.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht und lenken Sie es nicht von seinem vorgesehenen Verwendungszweck ab.
- Nicht im Trockner trocknen.

GARANTIEHINWEISE FÜR AKKU UND LADEGERÄT:

JOR SAS gewährt gemäß europäischem Recht eine Herstellergarantie von zwei (2) Jahren auf Akkus und Ladegeräte. Diese Garantie gilt für alle EKOI-Produkte, die bei JOR SAS oder einem autorisierten Händler gekauft wurden.
Während der Garantiezeit reparieren wir oder ersetzen wir das Produkt kostenlos, um Material- oder Herstellungsfehler zu beheben. Für Reparaturen oder Austauschleistungen wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren EKOI-Händler, der für die Abwicklung von Garantieansprüchen zuständig ist.
Die Gerätesteuer verfügen über keinen Erdungskontakt. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Erdungs. Eigenverschulden oder normalen Verschleiß (z. B. bei Textilien) entstanden sind, sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Zur Abwicklung der Garantie ist der Original-Kaufbeleg erforderlich. Des Weiteren umfasst unsere Garantie keine Ansprüche aufgrund geringfügiger Unterschiede im Ladestand mehrerer Lithium-Akkus während des Lade- oder Heizvorgangs. Lithium-Akkus und Heizelemente naturbedingt Fertigungstoleranzen unterliegen. Solche geringfügigen Unterschiede haben keine spürbaren Auswirkungen auf die Leistung und die Heizdauer des Produkts.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG :

Dieses Produkt entspricht den geltenden Vorschriften und Richtlinien.
Die technischen Daten, dieses Produkts sowie der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die jeweils aktuellen Version steht auf der EKOI-Website zum Download bereit.
Batterien: Ladegeräte und elektronische Systeme.
Hergestellt in China.

Name des Händlers
JOR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

RECHTLICHER HINWEIS:
ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN (WEEE-RICHTLINIE)

Dieses Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Regelungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gelten in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in anderen europäischen Ländern mit entsprechenden nationalen Vorschriften. Für weitere Informationen zu Sammel-, Wiederverwendungs- und Recyclingsystemen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche oder regionale Abfallbewirtschaftungsbehörde.
Entfernen Sie Batterien stets unter Einhaltung der geltenden internationalen, nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften.
Erkundigen Sie sich bei einem Recyclingunternehmen in Ihrer Nähe nach entsprechenden Sammelstellen. Auch entladene Batterien enthalten noch Energie. Kleben Sie die Batteriepole vor der Entsorgung mit Isolierband ab, um einen Kurzschluss zu verhindern, der einen Brand oder eine Explosion verursachen könnte.

MODELLE UND PRODUKTREFERENZEN :

18571/AK6220E Batterie Li-Polymer 7.7V / LI-PO 9000 mAh. INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB : DC 7.7 V 3 A / DC 7.7 V 5 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max.).

18574/AH6139U Batterie Li-Polymer 7.7V / LI-PO 9000mAh. INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18678/AK6220EW Batterie Li-Polymer 7.7V / LI-PO 9000mAh. INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max.).

WARNUNG :
EKOI haftet nicht für Folgen – seien sie direkt, indirekt oder zufällig – oder für sonstige Schäden, die aus der Verwendung unserer Produkte entstehen oder daraus resultieren.
Sie sind für Ihre Handlungen und Aktivitäten sowie für alle daraus möglicherweise entstehenden Konsequenzen selbst verantwortlich.
Änderungen vorbehalten.

EKOI ist eine eingetragene Marke von JOR SAS.
1000 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANKREICH
Tel.: +33 4 94 45 34 64 oder unter

EKOI.com im Bereich HILFE/KONTAKT PRODUKTINFO/BATTERIEN.

NL

HEAT CONCEPT ULTRA

WAARMTE WORDT AANGEVOERD VIA EEN CONCEPT-PRODUCT.
LET OP: HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK OM UITSLUITEND DE DU HET PRODUCT GELEVERDE OPLADER TE GEBRUIKEN EN DE ACCU'S TE LADEN.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK:
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door personen met verminderde zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien ze de gebruiker hebben gekregen of hebben toezicht gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte of door andere kwetsbare personen die niet in staat zijn te reageren bij oververhitting.
Het apparaat mag door kinderen tussen 3 en 8 jaar oud worden gebruikt onder toezicht van een volwassene, waarbij de belasting altijd op de laagste temperatuur is ingesteld.
Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken, omdat zij niet in staat zijn te reageren bij oververhitting.

Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.

VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK.
Te nemen voorzorgsmaatregelen om oververhitting te voorkomen en te vermijden dat normale warmte wordt vervangt met tekenen van een hittebron, zoals: - Het gutting; het herkennen van de tekenen van hitte-uitputting en het begrijpstadium van een hitteberoerte (algehele malaise, duizeligheid, hoofdpijn, een licht gevoel in het hoofd, verwardheid, misselijkheid, een oppervlakkige ademhaling, overmatig zweten of juist het uitblijven daarvan, een abnormaal warmtegevoel).

Om het risico op een hitteberoerte te vermijden, moet u het kledingstuk loskoppelen wanneer u zich niet meer comfortabel voelt en wanneer u symptomen begint te ervaren die kunnen wijzen op oververhitting. Als zonlicht een veilige pleek op, waarschuw anderen en raadpleeg een zorgverlener als de symptomen aanhouden.

VERPLICHTE OPSTART :
1/ Het is noodzakelijk om de accu's volledig op te laden voor het eerste gebruik. Gebruik de bij de accu's geleverde USB-C-lader. (Meegeleverd bij HEAT CONCEPT-handschoenen.)
- Steek de lader in het stopcontact en sluit de kabel aan op de accu's (controleer voor gebruik of de uitgangsspanning en -stroom van de voeding geschikt zijn voor het product).
- De cijfers op het display duren de accu's gaan knipperen.
2/ De oplaadtijd bedraagt 5 uur wanneer de accu volledig ontladen is. - Het opladen stopt automatisch zodra de accu volledig is opgeladen. De cijfers '100' blijven continu branden wanneer de accu volledig is opgeladen.
3/ Koppel de accu's los van de lader en sluit ze weer aan op de connector. Plaats elke accu in het bestemde vak en sluit het oplaadvak van de sluit het oplaadvak goed af.
Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als dergelijke tekenen worden waargenomen, als het product abnormaal is gebruikt of als het niet werkt, breng het dan terug naar de leverancier voordat u het opnieuw in gebruik neemt. (Koppel de accu's na elk gebruik los van de handschoenen.)
Als de kledingstukken een waarschuwing afgeeft gedurende langere tijd worden gebruikt, moet de bediening worden ingesteld op de stand die wordt aanbevolen voor continu gebruik.

INFORMATIE OVER DE BATTERIJ :
Oplaadbare batterijen mogen nooit worden opladen uit het apparaat worden verwijderd.
HEAT CONCEPT ULTRA-producten zijn uitgerust met één type batterij.
a) 7.2 V 9000 mAh (lithiumbatterij).

PRODUCTOPSLAG :
Berg het apparaat volgens de aanwijzingen op wanneer het niet meer in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt en opvouwt.

Vouw het apparaat niet dubbel en plaats er geen voorwerpen op tijdens het opbergen.
Haal de stekker uit het stopcontact als u zich naar een omgeving met een aanstekking hogere temperatuur verplaatst, om het risico op een hitteberoerte te voorkomen. Voorkom dat er kreukels in het product ontstaan door er tijdens het opbergen niet als speelgoed gebruiken.

ACCU :
Als het apparaat gedurende langere tijd ongebruikt wordt opgeborgen, verwijder dan de batterijen en laad ze elke 3 maanden op om de kwaliteit ervan te behouden. De aansluitklemmen van de voeding mogen niet worden kortgesloten.



STEEK ER GEEN PINNEN IN

REINIGUNS- EN ONDOGDHISTRICTIES :
Deze handschoenen mogen niet in de wasmachine worden gewassen.
Let op: Verwijder de batterijen voordat u het product reinigt. De batterijen mogen nooit worden ondergedompeld in vloeistof.
Niet bleken.
Niet in de droger drogen.
Niet strijken of chemisch laten reinigen.
Reinig vuile handschoenen met een vochtige doek of, indien nodig, een kledingborstel. Voor hardnekkige vlekken kunt u neutrale zeep gebruiken. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
Bewaar deze belangrijke instructies voor toekomstig gebruik.

Alleen met de hand wassen.



Uw wasgoed mag niet chemisch worden gereinigd.



Gebruik uitsluitend wasmiddelen zonder bleekmiddel.

Deze handschoenen is niet geschikt voor kinderen, personen die geen hitte op de huid kunnen waarnemen (bijvoorbeeld door oorlvloeiingsstoornissen die vaak met diabetes gepaard gaan), of personen met een pacemaker of metalen implantaten.
Kinderen mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
Er moet toezicht op kinderen worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze dit product niet als speelgoed gebruiken.

1/ GEBRUIK VAN UW HEAT CONCEPT-PRODUCTEN :

We raden aan om de handschoenen 5 minuten voor vertrek in de "gele led"-stand in te schakelen (zonder ze aan te trekken), zodat ze kunnen voorverwarmen en je handen/voeten het snelst de optimale temperatuur bereiken.
Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om de verwarming in of uit te schakelen.
Schakel halverwege de rit over naar de "oranje led"-stand. (De verwarming is iets krachtiger dan in de "gele led"-stand.) Schakel aan het einde van de rit, wanneer je merkt dat de temperatuur van de handschoenen daalt, over naar de "rode led"-stand om je training warm af te sluiten.
Laad de accu's op tussentijds binnenshuis op, op een droge en vochtvrije plek.
Zie de instructies voor het opbergen van het product.

2. BESTURINGSINSTELLINGEN.

- Handmatige modus (via de knop op het product):
- 3 warmtestanden (laag/gemiddeld/hoog).
- Vermijd bij continu gebruik de stand 'hoog' (hoge stroomverbruik, kortere batterijduur).
- Geef de voorkeur aan de stand 'gemiddeld' --> een balans tussen warmte en energieverbruik.

3. OVER DE AUTONOMIE.

- Medium-modus: gemiddelde gebruiksduur van 9 tot 12 uur (afhankelijk van de batterij).
- Lage stand: Gemiddelde batterijduur van 18 tot 21 uur (afhankelijk van de batterij het productmodel).
- Hoge stand: Gemiddelde batterijduur van 6 tot 8 uur (afhankelijk van de batterij/het productmodel). Alleen aanbevolen bij zeer koud weer of voor korte pauzes (zonder de accu's van de batterij/het productmodel).


4. PRAKTISCHE AANBEVELINGEN

Begin altijd met de lage stand gedurende 5 minuten om de handschoenen snel voor te verwarmen en schakel halverwege de rit over naar de middelste stand.
Controleer voor elk gebruik de laadstatus (voorkom diepe ontlading, aangezien dit de batterijlevensduur kan verkorten).
Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om de verwarming in of uit te schakelen.
Schakel halverwege de rit over naar de "oranje led"-stand. (De verwarming is iets krachtiger dan in de "gele led"-stand.) Schakel aan het einde van de rit, wanneer je merkt dat de temperatuur van de handschoenen daalt, over naar de "rode led"-stand om je training warm af te sluiten.
Laad de accu's op tussentijds binnenshuis op, op een droge en vochtvrije plek.
Zie de instructies voor het opbergen van het product.

Raadpleeg de bij de oplader geleverde handleiding en lees alle instructies en waarschuwingen door voordat u dit product gebruikt.
Orijnizt gebruik van dit product kan leiden tot schade aan het product, overmatige hitte, giftige dampen, brand of een explosie.

Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: 32 °F tot 104 °F / 0 °C tot 40 °C
Opslagomgeving: Temperatuur 20 °F tot 95 °F / -30 °C tot 70 °C. Luchtvochtigheid 10-90% RV (niet-condenserend).
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Voor aansluiting op een stroomvoorziening buiten Europa dient u, indien nodig, een stekkeradapter te gebruiken die geschikt is voor het betreffende stopcontact: als de vorm van de stekker niet in het stopcontact past, gebruikt u overeens een stekkeradapter met de juiste vorm voor het betreffende stopcontact.

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat is voorzien van versterkte isolatie en geen toegankelijke metalen delen heeft. De stekkers van apparaten van klasse 2 hebben geen randaarden.



Dit symbool betekent dat dit apparaat uitsluitend voor gebruik binnenshuis is bedoeld.

Wisselstroom.



Gelijkstroom.

Model	Ingang (Gemiddeld vermogen)	Uitgangsstroom (max)	Uitgangsspanning	Uitgangsvermogen (Max W)
ZX7-60W-2C	50/60 Hz 1.2A	3A	20V	60W

BATTERY :
-Bewaar de batterijen op een koele, droge plaats. Bewaar het kledingstuk op een droge, goudverlede plek, bescherm tegen stoten en het gewicht van andere voorwerpen.
- Niet blootstellen aan zonlicht of warmtebronnen.
- Verwijder batterij(en) optioneel verkrijgbaar.
- 2 jaar garantie (*).

*Laad de batterijen minstens elke 3 maanden op om de kwaliteit en efficiëntie te behouden en de garantie te waarborgen. (Ontwerpen voor 500 oplaadcyclii bij normaal gebruik).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES :
Dit kledingstuk is niet bedoeld om gebruik als de handschoenen te heet worden.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar.
- Laat Heat Concept-producten niet op met een andere oplader dan de meegeleverde oplader.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader om het apparaat op te laden. Deze in combinatie met andere batterijen en mag niet worden blootgesteld aan vocht.
- Steek geen metalen of andere voorwerpen in de aansluitingen of contactpunten; dit kan de Heat Concept-producten beschadigen.
- Verwijder nooit de beschermfolie van de accu's; er bestaat explosiegevaar bij onjuist gebruik van polenwisseling.
- Stop niet de batterijen van het product als de oplaadkabels of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Wij raden u het verwarmingssysteem te gebruiken bij een hoge snelheid.
- Niet gebruiken bij hulpbehoevende personen, zuigelingen of personen die ongevoelig zijn voor hitte. - Raadpleeg uw arts voordat u dit kledingstuk gebruikt als u meerdere heeft met het waarmeren van warmte voorkomt of kortsluiting, wat brand of een explosie zou kunnen veroorzaken.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING :
Dit product voldoet aan de regelgeving en richtlijnen.
De technische specificaties van dit product en de inhoud van de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Download de meest actuele versie van de EKOI-website.
Batterijen, opladers en elektronische systemen.
Gemaakt in China.

Dealernaam
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

WAARSCHUWING :
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
-Kinderen mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
-Er moet toezicht op kinderen worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze het product niet als speelgoed gebruiken.
-Het apparaat mag niet worden gebruikt om huisdieren te verwarmen.
-Draag het kledingstuk niet tijdens het opladen.
-Breng geen wijzigingen aan het product aan en gebruik het niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
-Niet in de droger drogen.

GARANTIE-INSTRUCTIES VOOR ACCU EN OPLADER :
JCR SAS biedt, in overeenstemming met de Europese wetgeving, een fabrieksgarantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum op alle EKOI-producten. Dezelfde garantie van twee (2) jaar geldt voor EKOI-producten die in de Verenigde Staten worden verkocht.
Bedoelde de garantieperiode zullen wij het product kosteloos repareren of vervangen om eventuele materiaal- of fabricagefouten te verhelpen. Neem voor reparatie of vervanging eerst contact op met uw EKOI-dealer; deze is verantwoordelijk voor de afhandeling van garantieclaims.
De stekkers van de apparatuur zijn niet voorzien van een randaarde-aansluiting. Deze garantie dekt geen slijtage van verguldde delen, metalen afwerking of insulieropp moeten hun arts raadplegen voordat ze dit product gebruiken.
- Overmatige hitte gedurende langere tijd kan brandwonden veroorzaken. Controleer uw handen regelmatig tijdens het gebruik.
- HEAT CONCEPT-producten mogen alleen worden gebruikt met de meegeleverde oplader en accu's.

WAARSCHUWING :
Wanneer u de handschoenen in een jaszak of rugzak opbergt: voer HEAT CONCEPT-producten NIET dubbel terwijl de verwarmingsfunctie is ingeschakeld en koppel de accu's los telkens wanneer u ze opbergt.
- Stop niet het kledingstuk terwijl dit nog is ingeschakeld.
- Gebruik het product nooit als de binnenverwarming nat is.
- Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Neem contact op met EKOI voordat u het product opnieuw gebruikt als u dergelijke tekenen opmerkt, als het product onjuist is gebruikt of als het niet werkt.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA-RICHTLIJN)
Dit apparaat mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. De regelgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen met eigen inzamelregels voor de verwerking van dergelijk afval. Neem voor meer informatie over inzamelings- hergebruik- en recyclingmogelijkheden contact op met de lokale of regionale afvalverwerkingsinstantie.
Voor batterijen altijd in overeenstemming met de geldende internationale, nationale, regionale en lokale voorschriften.
Neem contact op met een recyclingbedrijf in uw regio voor informatie over recyclingopties. Ook mogen batterijen bruikten nog energie. Plak de polen af met isolatietape voordat u de batterijen weggooit; hiermee voorkomt u kortsluiting, wat brand of een explosie zou kunnen veroorzaken.

MODELLEN EN PRODUCTREFERENTIES :

19571/AH6220E Batterij Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 2.5A, 12V 2A, 15V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 5 V 2.4 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max.)

19574/AH6219U Batterij Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 5 V 2.4 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max.)

18788/AH6220EW Batterij Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 5 V 2.4 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max.)

IT

HEAT CONCEPT ULTRA ❄

EKOI

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO DEI HEAT CONCEPT.
ATTENZIONE, È FONDAMENTALE UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CARICABATTERIE FORNITO CON IL PRODOTTO PER CARICARE LE BATTERIE.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza o conoscenze, purché adeguatamente sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione a carico dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone insensibili al calore o da altre persone vulnerabili incapaci di reagire in caso di surriscaldamento.

Si sconsiglia l'uso dell'apparecchio da bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni sotto la supervisione di un adulto, con il comando sempre impostato sulla temperatura minima.

I bambini di età inferiore a tre anni non devono utilizzare questo apparecchio, poiché incapaci di reagire in caso di surriscaldamento.

Questo dispositivo non è destinato all'uso medico in ospedale.

SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO.

Precauzioni da adottare per evitare il surriscaldamento e il rischio di confondere il normale calore corporeo con i sintomi di un colpo di calore o di esaurimento da calore, riconoscendo i segnali di esaurimento da calore e l'insorgenza del colpo di calore (malessere, vertigini, mal di testa, stordimento, confusione, nausea, debole sensazione di calore, sudorazione profusa o assenza di sudorazione, sensazione anomala di calore).

Per evitare il rischio di colpo di calore, scollegare il capo se ci si sposta in un ambiente con una temperatura notevolmente più alta.

In caso di calore anomalo rimuovere immediatamente il prodotto, idratarsi, portarsi in luogo sicuro, dare l'allarme e consultare un medico se i sintomi persistono.

AVVIAMENTO OBBLIGATORIO :

1/ È necessario caricare completamente le batterie prima del primo utilizzo.
Utilizzare il caricabatterie USB-C fornito con le batterie (incluso con i guanti HEAT CONCEPT).
- Collegare il caricabatterie alla presa a muro e connettere il cavo alle batterie (prima dell'uso, verificare che la tensione e la corrente di uscita dell'alimentatore siano idonee per il prodotto).

Sul display delle batterie inizieranno a lampeggiare delle cifre.
2/ Il tempo di ricarica è di 5 ore quando la batteria è completamente scarica. - La ricarica si interromperà automaticamente una volta completata; quando la batteria è carica al massimo, sul display appare la cifra fissa "100".
3/ Scollegare le batterie dal caricabatterie e collegarle nuovamente al connettore. Inserire ciascuna batteria nell'apposito alloggiamento e chiudere correttamente la tasca.
Assicurarsi frequentemente il dispositivo per individuare eventuali segni di usura o danni. In presenza di tali segni, se l'apparecchio è stato utilizzato in modo anomalo o se non funziona correttamente, rivolgersi al fornitore prima di riutilizzarlo. (Scollegare le batterie dal guanto prima di ogni utilizzo.)
Se si prevede di utilizzare i capi per un periodo prolungato, impostare il comando sulla posizione raccomandata per l'uso continuo.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA:

Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima della ricarica.
I prodotti HEAT CONCEPT ULTRA sono dotati di un tipo di batteria:
- Batteria al litio da 7.4 V 9000 mAh.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO :

Quando il dispositivo non è più in uso, riporlo come indicato.
Prima di riporre il dispositivo, lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.

Non piegare il dispositivo né appoggiarvi sopra oggetti durante la conservazione.
Per evitare il rischio di colpi di calore, scollegare il capo se ci si sposta in un ambiente con una temperatura notevolmente più alta.
Evitare di piegare il prodotto appoggiandovi sopra altri oggetti durante la conservazione.

BATTERIA :

Se il dispositivo deve rimanere inutilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e ricaricarle ogni 3 mesi per preservarne la qualità.
I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

NON INSERIRE SPILLI

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E L'ASCIUGATURA :

Questi guanti non devono essere lavati in lavatrice.
Nota: asciugarsi di rimuovere le batterie prima di pulire il prodotto. Le batterie non devono mai essere immerse in acqua.
Non candeggiare.
Non asciugare in asciugatrice.
Non stirare né lavare a secco.
Questi guanti sporchi devono essere puliti delicatamente con un panno umido o, se necessario, con una spazzola per abiti. Per le macchie ostinate è possibile utilizzare un sapone neutro. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
Conservare queste importanti istruzioni per riferimento futuro.

Lavare solo a mano.

Il bucato non deve essere lavato a secco.

Utilizzare solo detersivi senza candeggina.

Questo guanto non è adatto ai bambini, alle persone che non percepiscono il calore sulle dita (ad esempio, a coloro che soffrono di disturbi metabolici comunemente associati al diabete), o a persone con sensazioni o impianti metallici.
I bambini devono utilizzare questo prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non utilizzino questo prodotto come un giocattolo.

1) UTILIZZO DEI PRODOTTI HEAT CONCEPT:

Si consiglia di accendere i guanti in modalità "LEO GALLO" senza indossarli 5 minuti prima della partenza, verificare che la temperatura di ogni guanto e/o manicotto riscaldante prometta di rientrare nell'indice alla fine della pediatria.
Tenere premuto per 3 secondi per attivare o disattivare il riscaldamento.
Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, non aprire, smontare, schiacciare o piegare il prodotto quando è in modalità riscaldamento. Non forare, non gettare la batteria nel fuoco e nell'acqua e non cortocircuitare i contatti esterni della batteria.
Se avete fissato le batterie agli indumenti, devono essere sempre collegate ai cavi per evitare che umidità e sporco penetrino nella presa di connessione.
Le batterie danneggiate non devono più essere utilizzate e devono essere smaltite correttamente. (Smaltire le batterie in conformità con le normative presso un punto di raccolta per rifiuti elettronici.)

Consultare il manuale di istruzioni fornito con il caricabatterie e leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
Un uso improprio di questo prodotto può causare danni, surriscaldamento, emissioni di fumi tossici, incendi o esplosioni.

- Modalità bassa: durata media della batteria da 6 a 8 ore (a seconda della batteria/modello del prodotto).
- Modalità alta: durata media della batteria da 6 a 8 ore (a seconda della batteria/modello del prodotto). Consigliata solo in caso di temperature molto basse o per brevi pause (a seconda della batteria/modello del prodotto).

4. RACCOMANDAZIONI PRATICHE.

Iniziate sempre con la modalità bassa per 5 minuti per preriscaldare rapidamente i guanti, quindi passate alla modalità media durante la pediatria.
Controllate lo stato di carica prima di ogni utilizzo (evitate scariche profonde, che riducono la durata della batteria).
Non utilizzate continuamente in modalità alta, se non in condizioni estreme.
Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, non aprire, smontare, schiacciare o piegare il prodotto quando è in modalità riscaldamento. Non forare, non gettare la batteria nel fuoco e nell'acqua e non cortocircuitare i contatti esterni della batteria.
Se avete fissato le batterie agli indumenti, devono essere sempre collegate ai cavi per evitare che umidità e sporco penetrino nella presa di connessione.
Le batterie danneggiate non devono più essere utilizzate e devono essere smaltite correttamente. (Smaltire le batterie in conformità con le normative presso un punto di raccolta per rifiuti elettronici.)

Temperatura ambiente di ricarica: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F).
Condizioni di conservazione: Temperatura: da -30°C a 70°C (da 22°F a 158°F).
Umidità: 93-95% UR (senza condensa).
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Per il collegamento a una rete elettrica al di fuori dell'Europa, utilizzare, se necessario, un adattatore per spina di fissaggio della configurazione appropriata per la presa, oppure, se la forma della spina non è compatibile con la presa, utilizzare un adattatore per spina di fissaggio compatibile con la presa di rete locale.

This symbol means that this appliance has reinforced insulation with no accessible metal parts. The plugs of Class 2 equipment do not have an earth pin.

This symbol means that this device is for indoor use only.

Alternating current.

Direct current.

Modello	Entrata	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Potenza di uscita
		(Vdc)	(Adc)	(Max W)
ZX140W-2C	100-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

BATTERIA:

- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto. Conservare il capo in un'area asciutta e ventilata, bontana da urti o dal gesso di altri oggetti.
- Non esporre alla luce solare o a fonti di calore.
- Batteria di ricambio disponibile come optional.
- Garanzia di 2 anni (*).

(*)Caricare le batterie almeno ogni 3 mesi per mantenerne la qualità. l'efficienza e la validità della garanzia. (Progettate per 500 cicli di ricarica in condizioni di utilizzo normali.)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- Interrompere immediatamente l'uso se i guanti diventano troppo caldi.
- Non adatto a tipi di pelle sensibili o a persone con diabete.
- Non caricare i prodotti Heat Concept con un caricabatterie diverso da quello in dotazione.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito per caricare il dispositivo. È progettato per uso interno e non deve essere esposto all'umidità.
- Per il collegamento a una rete elettrica al di fuori dell'Europa, utilizzare, se necessario, un adattatore per spina di fissaggio della configurazione appropriata per la presa, oppure, se la forma della spina non è compatibile con la presa, utilizzare un adattatore per spina di fissaggio compatibile con la presa di rete locale.

This symbol means that this appliance has reinforced insulation with no accessible metal parts. The plugs of Class 2 equipment do not have an earth pin.

This symbol means that this device is for indoor use only.

Alternating current.

Direct current.

BATTERIA:

- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto. Conservare il capo in un'area asciutta e ventilata, bontana da urti o dal gesso di altri oggetti.
- Non esporre alla luce solare o a fonti di calore.
- Batteria di ricambio disponibile come optional.
- Garanzia di 2 anni (*).

(*)Caricare le batterie almeno ogni 3 mesi per mantenerne la qualità. l'efficienza e la validità della garanzia. (Progettate per 500 cicli di ricarica in condizioni di utilizzo normali.)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- Interrompere immediatamente l'uso se i guanti diventano troppo caldi.
- Non adatto a tipi di pelle sensibili o a persone con diabete.
- Non caricare i prodotti Heat Concept con un caricabatterie diverso da quello in dotazione.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito per caricare il dispositivo. È progettato per uso interno e non deve essere esposto all'umidità.
- Per il collegamento a una rete elettrica al di fuori dell'Europa, utilizzare, se necessario, un adattatore per spina di fissaggio della configurazione appropriata per la presa, oppure, se la forma della spina non è compatibile con la presa, utilizzare un adattatore per spina di fissaggio compatibile con la presa di rete locale.

This symbol means that this appliance has reinforced insulation with no accessible metal parts. The plugs of Class 2 equipment do not have an earth pin.

This symbol means that this device is for indoor use only.

Alternating current.

Direct current.

Modello	Entrata	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Potenza di uscita
		(Vdc)	(Adc)	(Max W)
ZX140W-2C	100-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

BATTERIA:

- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto. Conservare il capo in un'area asciutta e ventilata, bontana da urti o dal gesso di altri oggetti.
- Non esporre alla luce solare o a fonti di calore.
- Batteria di ricambio disponibile come optional.
- Garanzia di 2 anni (*).

(*)Caricare le batterie almeno ogni 3 mesi per mantenerne la qualità. l'efficienza e la validità della garanzia. (Progettate per 500 cicli di ricarica in condizioni di utilizzo normali.)

AVVERTENZA:

- Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- I bambini devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non utilizzino il prodotto come giocattolo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato per riscaldare gli animali domestici.
- Non indossare l'imbottitura durante la ricarica.
- Non modificare il prodotto né utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Non utilizzare il prodotto se bagnato.

ISTRUZIONI PER LA GARANZIA DELLA BATTERIA E DEL CARICABATTERIE:

3CR SAS offre una garanzia del produttore di due (2) anni dalla data di acquisto per tutti i prodotti EKOI, in conformità con la legge europea. La stessa garanzia di due (2) anni si applica ai prodotti acquistati da rivenditori terzi (UAD).

Durante il periodo di garanzia, ripareremo o sostituiremo gratuitamente il prodotto per rimediare a eventuali difetti di materiali o di fabbricazione. Per qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione, si prega di contattare prima il proprio rivenditore EKOI, responsabile della gestione delle richieste di garanzia.

Le spine dell'apparecchiatura non sono dotate di polo di messa a terra. Questa garanzia non copre i difetti causati da un uso improprio, negligenza, normale usura (ad esempio, dei tessuti) o difetti che compromettono solo leggermente il valore o l'utilità del prodotto. Per usufruire della garanzia è necessario presentare la prova d'acquisto originale. Inoltre, la nostra garanzia non copre reclami basati su tali difetti né coprirà le perdite di più pacchi batteria al litio durante la ricarica o il riscaldamento, poiché i pacchi batteria al litio e gli elementi riscaldanti sono naturalmente soggetti a tolleranze di produzione. Tali lievi differenze non hanno alcun effetto apprezzabile sulle prestazioni e sui tempi di riscaldamento del prodotto.

Tutte le richieste di garanzia saranno nulle se:
Gli interventi vengono effettuati da organizzazioni non autorizzate.
Vengono utilizzati ricambi diversi da quelli originali.
La garanzia concessa da 3CR SAS non limita i diritti del cliente previsti dalla legge nazionale applicabile.

DICHIARAZIONE NORMATIVA:

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (DIRETTIVA RAEE)

Questo dispositivo non deve essere smaltito come normale rifiuto domestico. La direzione del RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è applicabile negli Stati membri dell'Unione Europea e in altri paesi europei con politiche raccoglitori specifiche in materia. Per ulteriori informazioni sul sistema di raccolta, riutilizzo e riciclaggio, si prega di contattare l'ente locale o regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

Smaltire sempre la batteria in conformità con le normative internazionali, federali, statali e locali.

Contattare un'agenzia di riciclaggio della propria zona per conoscere i punti di raccolta. Anche le batterie scariche contengono energia. Prima di smaltirle, coprire i terminali con nastro isolante per evitare cortocircuiti che potrebbero causare incendi o esplosioni.

UE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Questo prodotto è conforme alle normative e alle direttive vigenti.
Le specifiche tecniche di questo prodotto e il contenuto del manuale d'uso sono soggetti a modifiche senza preavviso. Scaricare la versione più aggiornata dal sito web di EKOI.

Batteries, caricabatterie e sistemi elettronici.
Prodotto in Cina.

Nome del inventore
3CR SAS Av. Des Lions, 83800 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

AVVERTENZA:

EKOI declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze, dirette, indirette o accidentali, o per qualsiasi altro danno derivante dall'utilizzo dei suoi prodotti.
L'utente è responsabile delle proprie azioni e attività, nonché di tutte le conseguenze che ne possono derivare.
Le informazioni sono soggette a modifiche.

EKOI è un marchio registrato di 3CR SAS.
1090 Av. des Lions,
83800 Fréjus / FRANCIA
Tel: +34 4 84 45 58 84 e-s sul sito

EKOI.com nella sezione AIUTO/CONTATTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO/BATTERIE.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18557/AHE020E Batteria Li-Polymer 7.7V ; Li-PO 9000 mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; Multi 5V 3A (Max).

18574/AHE019U Batteria Li-Polymer 7.7V ; Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; Multi 5V 3A (Max).

18788/AHE020EW Batteria Li-Polymer 7.7V ; Li-PO 9000 mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; Multi 5V 3A (Max).

ES

HEAT CONCEPT ULTRA ❄

GUARDAR POR SEPARADO LAS INSTRUCCIONES DE USO Y EL CARGADOR
NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE UTILIZAR ÚNICAMENTE EL CARGADOR INCLUIDO CON EL PRODUCTO PARA CARGAR LA BATERÍA.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR:
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE LA TESIS.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con capacidades sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido debidamente supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor ni por otras personas vulnerables que no puedan reaccionar en caso de sobrecalentamiento.
El aparato puede ser utilizado por niños de entre 3 y 8 años bajo la supervisión de un adulto, si no el control del aparato está bloqueado o en la temperatura más baja.
Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar en caso de sobrecalentamiento.

Este dispositivo no está destinado a uso médico en hospitales.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO.

Precauciones para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de confundir el calor normal con los síntomas de un golpe de calor o fatiga por calor. Es fundamental reconocer los síntomas de la fatiga por calor y el inicio de un golpe de calor (malestar general, mareos, dolor de cabeza, aturdimiento, confusión, náuseas, sensación de sudar de calor, sudoración profusa o ausencia de ella, sensación anormal de calor).

Para evitar el riesgo de golpe de calor, desconecte la prenda si se trasladara a un entorno con una temperatura significativamente más alta.
Si se produce un calentamiento anómalo, quítese el producto de inmediato, hidrátese, busque un lugar seguro, avise a los demás y consulte a un profesional sanitario si los síntomas persisten.

PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA :

1/ Es necesario cargar completamente las baterías antes del primer uso.
Utilice el cargador USB-C suministrado con las baterías (incluido con los guantes HEAT CONCEPT).
Enchufe el cargador a la toma de corriente y conecte el cable a las baterías (antes de usarlas, verifique que el voltaje y la corriente de salida de la fuente de alimentación sean adecuados para el producto).
La pantalla de las baterías comenzará a mostrar dígitos parpadeantes.
2/ El tiempo de carga es de 5 horas cuando la batería está totalmente descargada. La carga se detiene automáticamente cuando la batería está completamente cargada. La cifra «100» aparecerá fija en la pantalla al finalizar la carga.
3/ Desconecte las baterías del cargador y vuelva a conectarlas al conector del guante. Coloque cada batería en su compartimento correspondiente y cierre bien el bolsillo.
Asegúrese de disponer periódicamente para detectar signos de desgaste o daños.
Si observa daños signos, si el aparato se ha utilizado de forma anómala o si no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a utilizarlo. (Desconecte las baterías de los guantes después de cada uso).
Si se prevé utilizar las prendas durante un periodo prolongado, el control debe ajustarse a la posición recomendada para uso continuo.

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA :

Las baterías recargables deben retirarse del dispositivo antes de cargarlas.
Los productos HEAT CONCEPT ULTRA están equipados con un tipo de batería:
a) Batería de litio de 7.7 V y 9000 mAh.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO :

Cuando ya no utilice el dispositivo, guárdelo según las indicaciones.
Al guardar el dispositivo, deje que se enfríe antes de plegarlo.

No doble el dispositivo ni coloque objetos sobre el dispositivo mientras está guardado.
Para evitar un golpe de calor, desconecte la prenda si se trasladara a un entorno con una temperatura considerablemente más alta.
Evite doblar el producto colocando otro objeto encima durante su almacenamiento.

BATERÍA :

Si el dispositivo va a permanecer guardado y sin usar durante un periodo prolongado, retire las baterías y recárguelas cada 3 meses para mantenerse su calidad.
Los terminales de alimentación no deben sufrir cortocircuitos.

NO INSERTAR ALFILERES

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y SECADO :

Estos guantes no deben lavarse a máquina.
Nota: Asegúrese de retirar las pilas antes de limpiar el producto. Las pilas nunca deben sumergirse en agua.
No utilizar lejía.
No secar en secadora.
No planchar ni lavar en seco.
Los guantes sucios deben limpiarse suavemente con un paño húmedo o, si es necesario, con un cepillo para ropa. Para las manchas difíciles, puede utilizar un jabón neutro. Deje secar bien los guantes antes de volver a utilizarlos.
Conserve estas instrucciones importantes para futuras consultas.

Lavar a mano únicamente.

Su ropa no debe lavarse en seco.

Utilice únicamente detergentes sin lejía.

Este guante no es apto para niños, personas que no perciben el calor en la piel (por ejemplo, debido a trastornos metabólicos asociados a la diabetes) ni personas con marcapasos o implantes médicos.
Los niños solo deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto.
Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no utilicen este producto como juguete.

1) USO DE SUS PRODUCTOS HEAT CONCEPT :

Recomendamos encender los guantes en el modo "LED AMARILLO" (sin potencia).
Si tenemos ambas manos en la piel, precalentar y usar menos y pies estarán perfectamente protegidos del frío desde el principio hasta el final de la actividad.
Mantenga la palanca del pulgar durante más de 3 segundos para encender o apagar la calefacción.
A mitad de la actividad, cambie al modo "LED NARANJA" (la calefacción es ligeramente más intensa que en el modo "LED AMARILLO"). Al finalizar la actividad, cuando note que la temperatura de los guantes disminuye, cambie al modo "LED ROJO" para mantener el entrenamiento con calor.
Al regresar, recargue las baterías en un lugar seco y protegido de la humedad, exclusivamente en interiores.
Consulte las instrucciones de almacenamiento del producto.

2. AJUSTES DE CONTROL.

- Modo manual (mediante el botón del producto).
- 3 niveles de calor (bajo/medio/alto).
- Para un uso continuo, evite el modo alto (alto consumo de energía, menor duración de la batería).
- Se recomienda el modo medio —> equilibrio entre calor y duración de la batería.

2. AJUSTES DE CONTROL.

- Modo medio: autonomía media de 9 a 12 horas (según la batería o el modelo del producto).

- Modo bajo: Duración media de la batería de 18 a 21 horas (según el modelo de batería o producto).
- Modo alto: Duración media de la batería de 6 a 8 horas (según el modelo de batería o producto). Recomendado solo en condiciones de frío intenso o para pausas breves (según el modelo de batería o producto).

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

Comience siempre en modo bajo durante 5 minutos para precalentar rápidamente sus guantes, luego cambie al modo medio una vez que haya alcanzado cierto calor.
Antes de usar, verifique el estado de carga antes de cada uso (evite una descarga profunda, que reduce la vida útil de la batería).
No lo use continuamente en modo alto, excepto en condiciones extremas.

Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no abra, desmonte, aplaste ni doble el producto cuando esté en modo de calefacción. No perforar, arroje la batería al fuego o al agua, ni cortocircuite los contactos de la batería externa.
Si tienes las baterías pegadas a tu ropa, estas deben estar siempre conectadas a sus cables para evitar que entre humedad y suciedad en la toma de conexión.
Las baterías dañadas no se deben utilizar más y se deben eliminar de forma adecuada. (Deseche las baterías de acuerdo con la normativa en un punto de recogida de residuos electrónicos).

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador y lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto.
El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el mismo, generación de calor excesivo, emisión de gases tóxicos, incendio o explosión.

Cuando no estén en uso, apague los productos calefactables pulsando el botón de encendido/apagado (ON/OFF).
Desconecte las baterías.
Nunca dañe los productos mientras estén en funcionamiento, ya que esto podría provocar sobrecalentamiento o combustión.
Después de su uso, deje que se enfríen.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES:
Riesgo de lesiones.
Riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica.
Consulte el manual de instrucciones para conocer el tamaño, tipo y cantidad de baterías que se deben cargar.
Utilícelo únicamente en interiores y en lugares secos.
Utilice solo las baterías suministradas con el cargador, otros tipos pueden explotar y causar lesiones graves.
Cargue únicamente las baterías recargables de iones de litio suministradas con este cargador.
Antes de usarlo, verifique que el voltaje y la corriente de salida de la fuente de alimentación sean adecuados para el producto. La toma de corriente debe estar instalada cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible.
No abra la carcasa bajo ninguna circunstancia. Si la carcasa está dañada, no se debe utilizar la fuente de alimentación.
Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
No utilice este dispositivo cerca del agua.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad.
Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco.
Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente antes de limpiarlo.
No intente el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
Los cargadores o cables de carga dañados no se pueden reparar.
Deseche el cargador correctamente en un punto de recogida de residuos electrónicos.
El cargador solo debe utilizarse bajo las siguientes condiciones: altitud de hasta 6500 pies (2000 m).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
- Deje de usarlos inmediatamente si los guantes se calientan demasiado.
- No apto para niños menores de 8 años.
- No apto para personas que no perciben con ningún cargador distinto al proporcionado.
- Utilice únicamente el cargador suministrado para cargar el dispositivo. Está diseñado para uso en interiores y no debe exponerse a la humedad.
- No inserte metales u otros objetos en los conectores o tomas, ya que esto podría dañar los productos Heat Concept.
- Nunca retire la pelusilla protectora de las baterías. Existe riesgo de explosión si las baterías de polímero de litio se manipulan incorrectamente.
- Si los cables de carga o cualquier otra parte del producto están dañados, deje de utilizar el producto.
- En caso de fuertes lluvias, recomendamos no utilizar el sistema de calefacción.
- No utilizar sobre una persona indefensa, una persona o cualquier persona insensible al calor. - Consulte a su médico antes de utilizar esta prenda si tiene problemas para percibir objetos fríos o calientes (por ejemplo, diabéticos, personas con discapacidad, enfermedad de Raynaud, etc.).
- Esta prenda no es adecuada para niños o personas que no pueden sentir el calor en la piel (por ejemplo, un trastorno metabólico conocimiento asociado con la diabetes). Las personas que utilizan implantes médicos o bombas de insulina deben consultar a su médico antes de utilizar este producto.
- Los niveles excesivos de calor durante el ejercicio pueden ser peligrosos para quemaduras. Revise periódicamente sus manos para detectar enrojecimiento de la piel.
- Los productos HEAT CONCEPT solo deben utilizarse con el cargador y las baterías suministrados.

ADVERTENCIA :
Cuando guarde los guantes en el bolsillo de una chaqueta o mochila, **NO PLEGUE** los productos HEAT CONCEPT cuando estén en modo calefacción, desconecte las baterías cada vez que los guarde.
- No duermas con la prenda puesta mientras sin esté encendida.
- Nunca utilizar en un ambiente interior esta medio.
- Comprueve periódicamente el dispositivo para detectar signos de desgaste o daños. Si notas alguno de estos signos, el dispositivo se ha utilizado incorrectamente o si el dispositivo no funciona, contacta con EKOI antes de volver a utilizarlo.

- No apto para niños menores de 36 meses.
- Los niños solo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no utilicen el producto como un juguete.
- El dispositivo no debe utilizarse para calentar mascotas.
- No utilice la prenda en ambientes húmedos.
- No modifique el producto ni lo utilice para fines distintos a los previstos.
- No utilizar secadora.

INSTRUCCIONES DE GUARDIA PARA LA BATERÍA Y EL CARGADOR :

JCR SAS ofrece una garantía del fabricante de dos (2) años a partir de la fecha de compra para todos los productos EKOI, de conformidad con la legislación europea.
Esta misma garantía de dos (2) años se aplica a los productos EKOI vendidos en Estados Unidos.
Durante el período de garantía, reparamos o sustituimos el producto sin coste alguno para subsanar cualquier defecto de materiales o de fabricación. Para cualquier servicio de reparación o sustitución, póngase primero en contacto con su distribuidor EKOI, quien es el responsable de tramitar las reclamaciones de garantía.
Los enchufes del equipo no disponen de toma de tierra. Esta garantía no cubre los daños derivados de un uso indebido, negligencia personal, desgaste normal (por ejemplo, en las baterías), accidentes, impactos, modificaciones o bombas de insulina deben consultar a su médico antes de utilizar este producto.
- Los niveles excesivos de calor durante el ejercicio pueden ser peligrosos para quemaduras. Revise periódicamente sus manos para detectar enrojecimiento de la piel.
- Los productos HEAT CONCEPT solo deben utilizarse con el cargador y las baterías suministrados.

ADVERTENCIA :
Cuando guarde los guantes en el bolsillo de una chaqueta o mochila, **NO PLEGUE** los productos HEAT CONCEPT cuando estén en modo calefacción, desconecte las baterías cada vez que los guarde.
- No duermas con la prenda puesta mientras sin esté encendida.
- Nunca utilizar en un ambiente interior esta medio.
- Comprueve periódicamente el dispositivo para detectar signos de desgaste o daños. Si notas alguno de estos signos, el dispositivo se ha utilizado incorrectamente o si el dispositivo no funciona, contacta con EKOI antes de volver a utilizarlo.

DECLARACIÓN NORMATIVA:
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (DIRECTIVA RAEE)
Este dispositivo no debe tratarse como basura doméstica convencional. La normativa sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se aplica en los Estados miembros de la Unión Europea y en otros países europeos que cuentan con políticas nacionales específicas para la gestión de estos residuos. Si desea más información sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales encargadas de la gestión de residuos.
Deseche siempre la batería de conformidad con la normativa internacional, federal, estatal y local.
Consulte a una entidad de reciclaje de su zona para conocer los puntos de reciclaje disponibles. Incluso las baterías descargadas conservan energía. Antes de desecharlas, cubra los terminales con cinta aislante para evitar cortocircuitos que podrían provocar un incendio o una explosión.

UE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :
Este producto cumple con las normativas y directivas vigentes.
Las especificaciones técnicas de este producto y el contenido del manual de usuario están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede descargar la versión más reciente desde el sitio web de EKOI.
Baterías, cargadores y sistemas electrónicos.
Fabricado en China.

Nombre del distribuidor
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

ADVERTENCIA :
EKOI no se hace responsable de ninguna consecuencia, ya sea directa, indirecta o accidental, ni de ningún otro tipo de daño derivado o resultante del uso de sus productos.
Usted es responsable de sus acciones y actividades, así como de cualquier consecuencia que pueda derivarse de ellas.
Información sujeta a cambios.

EKOI es una marca registrada de JCR SAS.
1060 Av. des Lions,
83600 Fréjus, FRANCIA
Tel.: +33 4 84 45 38 84 o en

EKOI.com, en la sección AYUDA/CONTACTO/ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/BATERÍAS.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18571/AHS220E Batería Li-Polymer 7.7V - Li-PO 9000 mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 9V 3A (Max).

18574/AHS230U Batería Li-Polymer 7.7V - Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 9V 3A (Max).

18788/AHS220EW Batería Li-Polymer 7.7V - Li-PO 9000 mAh, INPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 9V 3A (Max).

PT

HEAT CONCEPT ULTRA

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO EKOÏ HEAT CONCEPT.
ATENÇÃO: É IMPRESCINDÍVEL UTILIZAR APENAS O CARREGADOR FORNECIDO COM O PRODUTO PARA CARREGAR AS BATERIAS.

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR : INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES: GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como utilizar o aparelho em segurança e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas insensíveis ao calor ou por outras pessoas vulneráveis que não sejam capazes de reagir em caso de sobreaquecimento.

O aparelho pode ser utilizado por crianças entre os 3 e os 8 anos sob supervisão de um adulto, com o controlo sempre regulado para a temperatura mais baixa.

As crianças com menos de três anos de idade não devem utilizar este aparelho devido à sua incapacidade de reagir em caso de sobreaquecimento.

0-3

Este dispositivo não se destina a uso médico em hospitais.

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Precauções a tomar para evitar o sobreaquecimento e o risco de confundir o calor normal com sinais de insolação/fadiga térmica, reconhecendo os sinais de fadiga térmica e o início da insolação (mal-estar, tonturas, dor de cabeça, vertigens, confusão, náuseas, sensação invulgar de calor, suores abundantes ou ausência da mesma, sensação anormal de calor).

Para evitar a possibilidade de insolação, desligue a roupa quando entrar num ambiente com uma temperatura significativamente mais elevada.

Se ocorrer calor anormal: Retire o produto imediatamente, hidrate-se, procure um local seguro, esteja alerta e consulte um profissional de saúde se os sintomas persistirem.

INSTRUÇÕES DE INICIALIZAÇÃO OBRIGATÓRIAS :

1/ É necessário carregar totalmente as baterias antes da primeira utilização.
Utilize o carregador USB-C fornecido com as baterias. (Incluído com as luvas HEAT CONCEPT.)
- Ligue o carregador à tomada e ligue o cabo às baterias (Verifique antes de utilizar se a tensão e a corrente de saída da fonte de alimentação são adequadas para o produto.)
- O visor das baterias começará a apresentar dígitos intermitentes.

2/ O tempo de carregamento é de 5 horas quando a bateria está completamente descarregada. - Quando a bateria estiver totalmente carregada, o carregamento pára automaticamente. O dígito 100 ficará aceso quando a carga estiver completa.

3/ Desligue as baterias do carregador e volte a ligá-las ao conector. Coloque cada bateria nos compartimentos designados e feche a embalagem corretamente.

Inspecione o dispositivo frequentemente para verificar se existem sinais de desgaste ou danos. Se forem detetados tais sinais, se o aparelho tiver sido utilizado de forma anormal ou se não estiver a funcionar, devolva-o ao fornecedor antes de o reiniciar. (Desligue as baterias das luvas após cada utilização.)

Se as peças de vestuário forem usadas durante um período prolongado, o comando deve ser ajustado para a posição recomendada para uso contínuo.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA :

As baterias recarregáveis devem ser removidas do dispositivo antes de serem carregadas.

Os produtos HEAT CONCEPT ULTRA estão equipados com um tipo de bateria.
a) Bateria de lítio de 7,7 V 9000 mAh.

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO :

Quando o dispositivo já não estiver a ser utilizado, guarde-o conforme as instruções.
Ao guardar o dispositivo, deixe-o arrefecer antes de o dobrar.

Não amasse o dispositivo nem coloque objetos sobre ele enquanto estiver armazenado.

Para evitar a possibilidade de insolação, desligue a roupa se for para um ambiente com uma temperatura significativamente mais elevada.

Evite vincar o produto colocando outro objeto em cima do mesmo durante o armazenamento.

BATERIA :

Se o dispositivo for guardado sem ser utilizado durante um longo período, retire as pilhas e recarregue-as a cada 3 meses para manter a sua qualidade.
Os terminais da fonte de alimentação não devem estar em curto-circuito.

NÃO INSIRA ALVENARIA

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E SECAGEM:

Estas luvas não devem ser lavadas na máquina de lavar.
Nota: Certifique-se de que remove as pilhas antes de limpar o produto. As pilhas nunca devem ser submersas.
Não usar lixívia.
Não secar na máquina de secar.
Não passar a ferro nem limpar a seco.
As luvas sujas devem ser limpas suavemente com um pano húmido ou, se necessário, com uma escova de roupa. Para nódoas difíceis, pode usar sabão neutro. Seque longe de fontes de calor e da luz solar direta.

Só lavar as mãos.

As suas roupas não devem ser lavadas a seco.

Utilize apenas detergentes sem lixívia.

Esta luva não é adequada para crianças, pessoas que não conseguem sentir calor na pele (por exemplo, distúrbios metabólicos normalmente associados à diabetes) ou pessoas com pacemakers ou implantes metálicos.
As crianças só devem utilizar este produto sob a supervisão de um adulto.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não utilizam este produto como brinquedo.

1) UTILIZAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS HEAT CONCEPT :

Recomendamos ligar as luvas no modo "LED AMARELO" sem as calçar 5 minutos antes de começar, para que possam pré-aquecer e as suas mãos/pés fiquem perfeitamente protegidos do frio do início ao fim do seu percurso.
Pressione e mantenha pressionado durante mais de 3 segundos para ligar ou desligar o aquecimento.
A meio do seu percurso, mude para o modo "LED LARANJA". (O aquecimento é um pouco mais intenso do que no modo "LED AMARELO".) No final do seu percurso, quando sentir que a temperatura das luvas é mais baixa, mude para o modo "LED VERMELHO" para terminar o treino aquecido.
Quando regressar, recarregue as baterias num local seco e longe da humidade, apenas em ambientes internos.

Consulte as Instruções de Armazenamento do Produto.

2. CONFIGURAÇÕES DE CONTROLO.

- Modo manual (através do botão no produto):
- 3 níveis de aquecimento (baixo/médio/alto).
- Para utilização contínua, evite o modo Alto (elevado consumo de energia, menor duração da bateria).
- Prefira o modo Médio --> equilíbrio entre o aquecimento e a duração da bateria.

3. DURAÇÃO E AUTONOMIA.

- Modo médio: autonomia média de 9 a 12 horas (dependendo da bateria/modelo do produto).

- Modo baixo: Autonomia média da bateria de 18 a 21 horas (dependendo da bateria/modelo do produto).
- Modo alto: Autonomia média da bateria de 6 a 8 horas (dependendo da bateria/modelo do produto). Recomendado apenas em climas muito frios ou para pausas curtas (dependendo da bateria/modelo do produto).

4. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS.

Inicie sempre no modo baixo durante 5 minutos para pré-aquecer rapidamente as luvas e, em seguida, mude para o modo médio durante o percurso.
Verifique o nível de carga antes de cada utilização (evite descargas profundas, que reduzem a vida útil da bateria).
Não utilize continuamente no modo alto, exceto em condições extremas.
Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não abra, desmonte, amasse ou dobre o produto quando estiver no modo de aquecimento. Não perfure, atire a bateria para o fogo ou para a água, nem provoque um curto-circuito nos contactos externos da bateria.
Se as baterias estiverem presas à roupa, devem estar sempre ligadas aos cabos para evitar a entrada de humidade e sujidade no conector.
As baterias danificadas não devem ser utilizadas e devem ser eliminadas corretamente. (Descarte as baterias de acordo com as normas num ponto de recolha de lixo eletrónico.)

Consulte o manual de instruções fornecido com o carregador e leia todas as instruções e avisos antes de utilizar este produto.
A utilização inadequada deste produto pode resultar em danos no produto, sobreaquecimento, emissão de gases tóxicos, incêndio ou explosão.

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF BURNS OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:

Risco de ferimentos.
Risco de incêndio/Risco de choque elétrico.
Consulte o manual de instruções para saber o tamanho, o tipo e a quantidade de baterias a carregar.
Utilize apenas em local seco e interior.
Utilize apenas as baterias fornecidas com o carregador; outros tipos podem explodir e causar ferimentos e danos.
Carregue apenas as baterias recarregáveis de iões de lítio fornecidas com este carregador.
Antes de utilizar, verifique se a tensão e a corrente de saída da fonte de alimentação são adequadas para o produto. A tomada deve estar instalada perto do dispositivo e ser de fácil acesso.
Em caso algum a tampa deve ser aberta. Se a tampa estiver danificada, a fonte de alimentação não pode ser utilizada.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o dispositivo.
Não utilize este dispositivo perto de água.

AVISO :

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este dispositivo à chuva ou humidade.
Limpe apenas com um pano seco.
Desligue sempre o carregador da tomada antes de limpar.
Não instale o dispositivo perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
Os carregadores ou cabos de carregamento danificados não podem ser reparados.
Elimine o carregador corretamente num ponto de recolha de lixo eletrónico.
O carregador só deve ser utilizado nas seguintes condições: Altitude até 2000 m (6500 pés).

Quando não estiverem a ser utilizados, desligue os produtos de aquecimento premindo o botão LIGAR/DESLIGAR.
Desligue as pilhas.
Nunca dobre os produtos enquanto estiverem em funcionamento, pois pode causar sobreaquecimento ou combustão.
Após o uso, deixe-os arrefecer.

Temperatura ambiente de funcionamento: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Ambiente de armazenamento: Temperatura: -30°C a 70°C (22°F a 158°F). Humidade: 10-90% HR (sem condensação).
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
Para ligação a uma fonte de alimentação fora da Europa, utilize um adaptador de tomada com a definição adequada para a tomada, se necessário, ou, se o formato da ficha não for compatível com a tomada, utilize um adaptador de tomada com a definição adequada para a tomada.

Este símbolo significa que este aparelho tem isolamento reforçado sem partes metálicas acessíveis. As fichas dos equipamentos de Classe 2 não possuem pino de ligação à terra.

Este símbolo significa que este dispositivo se destina apenas a uso interno.

Corrente alternada.

Corrente contínua.

Modelo	Entrada	Tensão de saída (Vdc)	Corrente de saída (mA)	Potência de saída(Max W)
ZXT40W-2C	110-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

BATERIA:

- Armazene as baterias num local fresco e seco. Guarde a peça num local seco e ventilado, longe de impactos ou do peso de outros objetos.
- Não exponha à luz solar ou a fontes de calor.
- Bateria de substituição disponível como opcional.
- Garantia de 2 anos (*).

*Recarregue as baterias pelo menos de 3 em 3 meses para manter a qualidade, a eficiência e garantir a validade da garantia. (Concebida para 500 ciclos de carga em condições normais de utilização)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Pare de usar imediatamente se as luvas ficarem demasiado quentes.
- Não é adequado a crianças com menos de 8 anos.
- Não carregue os produtos Heat Concept com qualquer carregador que não seja o fornecido.
- Utilize apenas o carregador fornecido para carregar o dispositivo. Foi concebido para uso interno e não deve ser exposto à humidade.
- Não insira objetos de metal ou outros objetos nos conectores ou tomadas, pois pode danificar os produtos Heat Concept.
- Nunca retire a película de proteção das baterias; existe o risco de explosão se as baterias de polímero forem manuseadas incorretamente.
- Se os cabos de carregamento ou qualquer outra parte do produto estiverem danificados, pare de utilizar o produto.
- Em caso de chuva intensa, recomendamos não utilizar o sistema de aquecimento.
- Não utilizar em pessoas vulneráveis, bebés ou pessoas insensíveis ao calor. - Consulte o seu médico antes de utilizar esta peça se tiver problemas em reparar em objetos quentes ou frios (por exemplo, diabéticos, pessoas com deficiência, doença de Raynaud, etc.). - Esta peça de roupa não é adequada para crianças ou pessoas que não conseguem sentir calor na pele (por exemplo, devido a um distúrbio metabólico comum associado à diabetes). Pessoas com pacemakers, implantes metálicos ou bombas de insulina devem consultar o seu médico antes de utilizar este produto.
- Níveis excessivos de calor durante períodos prolongados podem provocar queimaduras. Verifique regularmente se a sua pele das mãos está avermelhada.
- Os produtos HEAT CONCEPT só devem ser utilizados com o carregador e as baterias fornecidas.

AVISO :

Quando guardar as luvas no bolso de um casaco ou mochila, **NÃO DOBRE** os produtos HEAT CONCEPT quando estiverem no modo de aquecimento e desligue as baterias sempre que as guardar.
- Não durma com a roupa enquanto esta estiver ligada.
- Nunca utilize se o forro interior estiver molhado.
- Verifique regularmente o dispositivo quanto a sinais de desgaste ou danos. Se notar algum destes sinais, se o dispositivo tiver sido utilizado incorretamente ou se não estiver a funcionar, contacte a EKOI antes de o voltar a utilizar.

- Não adequado a crianças com menos de 36 meses.
- As crianças devem utilizar o produto apenas sob a supervisão de um adulto.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não utilizam o produto como brinquedo.
- O dispositivo não deve ser utilizado para aquecer animais de estimação.
- Não utilize a roupa durante o carregamento.
- Não modifique o produto nem o desvie da sua utilização prevista.
- Não utilize secador.

INSTRUÇÕES DE GARANTIA DA BATERIA E DO CARREGADOR :

A JCR SAS oferece uma garantia de dois (2) anos do fabricante a partir da data de compra para todos os produtos EKOI, de acordo com a legislação europeia. A mesma garantia de dois (2) anos aplica-se aos produtos EKOI vendidos nos Estados Unidos. Durante o período de garantia, repararemos ou substituiremos o produto gratuitamente para corrigir quaisquer defeitos de materiais ou de fabrico. Para qualquer serviço de reparação ou substituição, contacte primeiro o seu concessionário EKOI, que é responsável pelo processamento dos pedidos de garantia.
As fichas do equipamento não possuem pino de ligação à terra. Esta garantia não cobre danos resultantes de utilização indevida, negligência pessoal, desgaste normal (por exemplo, em tecidos) ou defeitos que apenas comprometam ligeiramente o valor ou a utilidade do produto. É necessário apresentar o comprovativo de compra original para acionar a garantia. Além disso, a nossa garantia não cobre reclamações baseadas em pequenas diferenças no nível de carga das diferentes baterias de lítio durante o carregamento ou aquecimento, dado que as baterias de lítio e os elementos de aquecimento estão naturalmente sujeitos a tolerâncias de produção. Estas pequenas diferenças não têm qualquer efeito percetível no desempenho e no tempo de aquecimento do produto.

Todas as reclamações ao abrigo da garantia serão anuladas se:
As intervenções forem realizadas por organizações não autorizadas.
Forem utilizadas peças que não sejam as peças de substituição originais.
A garantia concedida pela JCR SAS não restringe os direitos legais do cliente previstos na legislação nacional aplicável.

DECLARAÇÃO REGULAMENTAR : ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS (DIRETIVA WEEE)

Este dispositivo não deve ser tratado como lixo doméstico comum. A gestão dos REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) aplica-se nos Estados-Membros da União Europeia e noutros países europeus com políticas nacionais específicas sobre a gestão dos REEE. Se necessitar de mais informações sobre os sistemas de recolha, reutilização e reciclagem, contacte a administração de resíduos local ou regional.
Elimine sempre a sua bateria de acordo com as normas internacionais, federais, estaduais e locais.
Contacte uma agência de reciclagem na sua região para obter informações sobre os locais de reciclagem. Mesmo as baterias descarregadas contêm energia. Antes de as eliminar, cubra os terminais com fita isoladora para evitar curto-circuitos, que podem provocar incêndio ou explosão.

UE – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE :

Este produto está em conformidade com as normas e diretrizes.
As especificações técnicas deste produto e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Descarregue a versão mais atualizada no site da EKOI.
Baterias, carregadores e sistemas eletrónicos.

Fabricado na China.

Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE — Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr — Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Nome do revendedor
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

AVISO :

A EKOI não se responsabiliza por quaisquer consequências, sejam elas diretas, indiretas, acidentais ou de qualquer outro tipo, decorrentes da utilização dos seus produtos.
É responsável pelas suas ações e atividades, bem como por quaisquer consequências que possam advir das mesmas.

Informações sujeitas a alterações.

EKOI é uma marca registada da JCR SAS.
1090 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANÇA
Tel.: +33 4 84 45 38 64 ou em
EKOI.com na secção AJUDA/CONTACTO INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO/BATERIAS.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18571/AHG320E Bateria Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Bateria Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Bateria Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).